

الرسم المصارسي العباسي العباد العباد

لطلبة المدارس الثانوية الفنية الصناعية « نظام السنوات الثلاث » الصناعات المركانيكية - السيارات - الجرارات - الكهرباء - الألكترونات المحركات البحرية - التبريد والتكييف - الأجهزة الدقيقة

طبعة ١٩٩٢ - ١٩٩٤

القامسرة الهينة العامة لشنون المطابع الأميرية ١٤١٤ هـ -- ١٩٩٣ م

101 20

The same

5.032/1

60m 0



الرسام الهندسي

(الصف الأول)

لطابة المدارس الثانوية الفنية الصناعية « نظام السنوات الثلاث »

[الصناعات الميكانيكية - السيارات - الجرارات - الكهرباء -الالكترونات -

المحركات البحرجة _ التبريد والتكييف - الأجهزة الدقيقة]

تأليف

مهندس محمد فهمسی علی

دكتور مهندس سمير قتحى الشريف

مراجعة .

أستاذ نكشور فتحى الشريف

القاهرة الهيئة العامة نشنون المطابع الأميرية الهيئة العامة مشنون المطابع الأميرية



بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة

إن الرسم الفنى والهندسي يعتبر بلا شك اللغة المشتركة للمهندسين والفنيين وهي لغة عالمية وبقدر التعمق في فهم أصول هذه المادة واستيعابها بقدر إمكانية الفنى التعبير عما يريد تنفيذه :

والأصل في الرسم الفتى والهندسي هو تحويل الجسم إلى خطوط ومنحنيات بحيث تكوّن مجموعة من المساقط للأسطح والأجسام المرتبة والمختارة بطريقة تسهل فهم الجسم تماما - وعلى هذه المساقط توضع الأبعاد وتكتب بعض الملاحظات .

وما يدرسه الطالب في هذا الكتاب هو مقدمة للرسم الفني والصناعي، بحيث يلم الطالب بكثير من المبادىء الأساسية ليستطيع الاستمرار في دراسة قواعد الرسم الفني والصناعي .

وكمقدمة ضرورية على الطالب أن يتعرف على الأدوات اللازمة للاستعمال في الرسم الهندسي والفني والطريقة الصحيحة للاستعمال .

كما يتعرف الطالب على أنواع الخطوط المستعملة ثم المساحات المختلفة لأوراق الرسم والأبعاد القياسية لها والتي يجب على الطالب استخدامها منذ بداية دراسته لمادة الرسم الهندسي والفني .

وعلى الطالب أن يكثر من التدريب على رسم أنواع الخطوط المختلفة حتى تتعود اليد على ذلك بمهارة ومرعة فائقة .

تُم يتدرب الطالب على العمليات الهندسية المختلفة التي قد يحتاج إليها عند رسم لوحات الرسم الفني كإقامة الأعمدة ورسم المماسات والمضلعات وما شابه ذلك .

وقد روعى في إخراج الكتاب تسلسل العمليات المختلفة بحيث يسهل على الطالب فهم العمليات وإعادة رسمها دون مشقة كما ألمق بكل باب مجموعة من التمرينات التي يمكن للمدرس أن يختار منها ما يناسب الطلبة .

ونسأل الله أن يوفقنا لما فيه خير أمتنا .

۲ – ۱۲ تنصيف زاية معلومة المستنسسين و ۱۲ – ۱۲ تنصيف زاية معلومة المستنسسين و ٢ - ١٢ تنصيف زاوية تنحصر بين مستقيمين غير متقاطعتين ٢٠ ٢ - ١٤ - تقسيم الزاوية القائمة إلى ثلاثة أنسام متساوية ٤٤ ٢ - ١٥ رسم زاوية تساوى زاوية أخرى معلومة 11 الباب الثالث : العضامات المنتظمة ٢٦ ٣ - ١ . الطرق المختلفة لرميم المثلث ٢٠ ٣ - ٢ رسم المربع بمعلومية طول قطره ووضع أحد أضلاعه ٤٨ ٣ - ٣ رسم العربع بمعلومية طول ووضع قطره 12 ٣ - ٤ رسم المخمس بمعلومية طول كلعه (الطريقة خاصة) ٥٠ ٣- ٥ رسم المستس يمعلومية طول ضلعه ٥٧ ٣ - ١ رسم المسدس بمعلومية قطر الدائرة التي تمر برؤوسه ١٥ ٧ - ٧ رسم المسدس بمعلومية قطر الدائرة التي تمس أضلاعه ٥٥ ٣ - ٨ الطريقة العامة لرسم أي ضلع منتظم بمعلومية طول ضلعه ٥٦ ٣- ٩ الطريقة العامية ليرميم أي مضلع منتظم بمعلوميسة الدائرة التي تمر برؤوسه ٨٠ الباب الرابع: التماس ١- ٤ تعمل يف ١- ٤ ٤ - ٢ رسم دائرة تمس أخرى عند تقطة معاومة (من الداخل) ٦٨ ٤ - ٣ رسم دائرة تمس أخرى عند نقطة معلومة (من الفارج) ٤ - ١ رسم قوس بنصف قطر معلوم يمس طلعي زلوية قائمة ٤ - ٥ رسم قوس بنصف قطر معلوم يمس ضلعي زاوية حادة ٧٤ ٤ - ١ رسم قوس بنصف قطر معارم بعس ضلعي زاوية منفرجة ٧٦

محتويات الكتاب

| سقحة | |
|------|--|
| ٣ | مقدمة |
| ٤ | محتويات الكتـاب |
| ٦ | البهاب الأول : أنوات الرسم وكيفية استعمالها |
| 4 | ١ - ١ أدوات الرسم الهشمسي |
| 1. | ١ - ٢ البتعمال أدرات الرسم الهندسي |
| | ٢ - ١ الأبعاد القياسية لـورق الرسم |
| | ١ - ٤ أنواع الخطوط المستعملة في الرسم الهندسي |
| | ۱ - ٥ تعاريف هامة |
| | - النقطة - القطعة المستقيمة - الخط المستقيم |
| | - الأسطح الهندسية |
| | - الأجسام الهنسية البسيطة |
| | نــارين |
| | الباب الثاني: عمليات تمهيدية |
| YA | ٢ - ١ استخدام المثلثات في رمع الزوليا الأساسية |
| 7" + | ٢ - ٢ تنصيف قطعة مستغيمة |
| W. | ٢ - ٣ تنصيف قبوس معلوم بسيسيسيسيسيسيسيسيس |
| 77 | ٣ – ٤ إِذَامَةُ عَمُودَ عَلَى قَطَعَةً مَعْتَقَيْمَةً مِنْ نَقَطَةً وَاتَّعَةً عَلَيْهَا |
| 77 | ٢ - ٥ إِثَامة عمود من أحد طرفي قطعة مستقيمة |
| 7.4 | ٧ - ٦ إسقاط عمود على قطعة مستقيمة من نقطة خارجة عنها |
| 4.4 | ٢ - ٧ رسم مستقيم بوازى قطعة مستقيمة من نقطة معلومة خارجة عنها |
| *1 | ٢ - ٨ تعيين مركز قوس أو دائرة |
| W. | ۲ - ۹ رسم مستقیم بوازی قطعة مستقیمة على بعد معلوم |
| £ + | ٣ - ١٠ تقديم قطعة مستقيمة إلى عدد من الأقسام المتساوية |
| | ٢ - ١١ تقسيم قطعة مستقيمة ينسية تقسيم معلوهة |

| ATE | ٥ - ٢ رمم القطع الناقص بطريقة الأشعة المتقاطعة |
|-----|--|
| 17. | ٥ - ٧ رمام القطع الناقص بطريقة الخيط |
| 77 | نعارين |
| ٤٣٤ | الباب السادس: الميل والسابه |
| 148 | ٦ – ١ الميـل ، |
| 146 | ٦ - ٢ السلبــة |
| TV | نماريـن |
| ١٣٨ | لياب السابع: مقياس الرسم |
| TA | ٧ - ١ مقياس الرسم الاعتبادي |
| 16. | ٧-٢ منياس الرسم النمبي٠٠٠٠ |
| 1£Y | نمارین |
| | |

| | ٤ - ٧ رسم قوس بنصف قطر معلوم يمس مستقيم معلوم ونقطة معلومة |
|-------|---|
| ٧٨ | خارجة عنه |
| | ٤ - ٨ رسم قوس بمس ممنقيم عند نقطة معلومة عليه ويمر بنقطة أخرى |
| ٨. | خارجة عنه |
| | ٤ - ٩ رسم قوس ينصف قطر معلوم يمس دائرة (أو قوس) وخط |
| AT | مستقيم (من الداخل) |
| | ٤ - ١٠ رمم قوس يمس دائرة أو قوس عند نقطة معلومة على محيطها |
| At | وخط مستقيم (من الداخل) |
| | ٤ - ١١ رميم قوس ينصف قطر معلوم يمس تائدة أو قوس وخط مستقيم |
| ٨٩ | (من الفارج) |
| | ٤ - ١٢ رسم قوس يمس دائرة أو قوس عند نقطة معلومة على محيطها |
| AA | وخط مستقيم (من الخارج) |
| 45 | ٤ - ١٢ رسم مماس لدائرتين (من الضارج) |
| 44 | ٤ - ١٤ رسم مماس لدائرتين (من الداخل) |
| 44 | ٤ - ١٥ رسم قوس پنصف قطر معلوم يمس دائرتين (من الداخل) |
| 41 | ٤ - ١٦ رسم قوس بنصف قطر معلوم يمس دائرتين (من الخارج) |
| | ٤ - ١٧ رسم قوس بنصف قطر معلوم يمس دائرتين أحدهما من الداخل |
| 44 | والأخرى من الخارج (وضع أول) |
| | ٤ - ١٨ رسم قوس بنصف قطر مطوم يمس دائرتين إحداهما من الداخل |
| | والأخرى من الخارج (وضع نان) |
| 1 . 1 | قمسارين سنسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس |
| | |
| 117 | الباب الخامس: القطاعات المخروطية |
| 114 | ه - ۱ تعاریف |
| 11. | ٥ - ٢ القطع الناقص |
| 1.4.4 | ٥ - ٣ رسم القطع الناقص باستخدام الفرجار (طريقة التقسيم) |
| 112 | ٥ = ٤ رمم القطع الناقص باستخدام الفرجار (طريقة المثلث) |
| 111 | - ٥ رسم القطع الناقص بطريقة الأقواس المتقاطعة |

الباب الأول

أدوات الرمدم وكيفية استعمالها


١ - ١ أنوات الرسم الهندسي وكيفية استعمالها:

المقصود من العمليات الهندسية الوصول باستعمال أدوات الرسم الى إنشاء رسوم متقنة تؤدى إلى غرض معين ، فعلى الطالب أن يراعى فى عمله الدقة التامة والنظافة وحسن الأداء ، ولا يكون ذلك ميسورًا إلا عندما يترك وجوب العناية بالأدوات الهندسية ، مع الخبرة فى استعمالها ، فيتمكن من الاستفادة بها على الوجه الأكمل .

وليست العبرة بكثرة الأدوات وتنوعها وغلاء ثمنها ، وإنما هي بالقدر الذي يستنفذ في المحافظة عليها وصيانتها وحسن استخدامها ، وليعلم الطالب أن الأدوات غير الدقيقة نتسبب في متاعب جمة ، وتؤدي إلى أخطاء لا تتفق مع أصول الدقة التامة التي هي العنصر الأساسي في العمليات الهندسية والرسم الهندسي ويحتاج الطالب في دراسته إلى ما يأتي (شكل (/ 1) .

ا - أقلام الرمساص : توجد أقلام الرصاص على توعين رئيسيين - أحدهما ذو غلاف من الخشب يكسو السن ألرصاص (شكل ١) والاخر نو غلاف معدنى ينزلق داخله السن الرصاص (شكل ٢) ومن حيث الأسنان الرصاص فهى على درجات متفاوتة من الليونة أو الصلادة لتعطى الدرجة المطلوبة ويزداد ثقل الخط كلما ازدانت ليونة السن ويرمز السن الثقيل بالحرف (B) ويرمز السن الخفيف بالحرف (H) ويضاف لهذين الحرفين رقم يعبر عن درجة الثقل أو الخفة فتزداد درجة ليونة السن كلما زاد الرقم بجوار الحرف (B) وكذا تزداد درجة صلادة السن كلما زاد الرقم بجوار الحرف (B) وكذا تزداد درجة مسلادة السن كلما زاد الرقم بجوار الحرف (H) كما يرجد الرمز (H B) وهو وسط بين الليونة والصلادة وأكثر الدرجات استخداما للرسم الهندسي مرتبة من الخفيف إلى والصلادة وأكثر الدرجات استخداما للرسم الهندسي مرتبة من الخفيف إلى

يقوم الطالب بالرسم بالقلم الخفيف (1 E) بحيث لا يترك أثرًا عند الإزالة بالممحاة وعند التشطيب يستخدم القلم (HB) أو (B) في رسم الخطوط الثقيلة وكتابة الأبعاد ويوضع الزهز الدال على نوع القلم على احدى نهايته (شكل ١ - ب) حيث ييرى من النهاية الأخرى - بحيث تكون طول برية القلم من ٢٠ - ٢٥ مم (شكل ٣ - أ) وقد ببري السن ليكون على هيئة أجنة أي مشطوف (شكل ٣ - ب) ويُستخدم للحفاظ على من القلم مدينًا دائمًا أو مشطوفًا قطعة صنفرة خاصة مثبتة على قطعة من الخفي كما هو موضع في (شكل ٤) وفي حالة القلم المعدني تستخدم الصنفرة عادة في من المن الرصاص الذي يمكن إبرازه من الغلاف المعدني بالضغط على نهاية القلم (شكل ٣ - ب) (وشكل ٥) يوضح الطريقة الصحيحة لمسك القلم أثناء الرسم العادى بينما (شكل ٦) يوضح ذلك أثناء عمليات التحريك البدوي (وشكل ٧) يوضح الاتجاه الصحيح لحركة القلم من اليسار الى اليمين مع دور انه حول نفسه ببطء أثناء الحركة الافقية ليساعد نلك على برى القلم (وشكل ٨) يوضح الوضع الرأسي للقلم ويفضل أن يكون الوضع ماللاً قليلاً على الأفقى (شكل ١٠) ولا يستخدم الوضع العبين في (شكل ٩).



٦ - مسطرة حرف (٦) . (شكل ١٢):

يفضل أن تكون من نوع جيد ويجب المحافظة على سلاح المسطرة والذي يحتوى على حرف تام الاستقامة من الأبنوس ويجب تطابق رأس المسطرة مع حرف اللوحة الأيسر والذي يحتوى على دليل من الأبنوس أو المعدن بحيث تعطى المسطرة خطوطاً متوازية عند تحريكها على اللوحة إلى أعلى أو إلى أسفل.

٧ - المثلثات (شكلي ١٣، ١٣):

يحتاج الطالب إلى مثلثين أحدهما ٤٥° والآخر ٣٠٠ – ٣٠° ويقضل أن يكونا من البلاستيك الشفاف وطول المثلث العناسب حوالي ٢٠ أو ٢٥ سم .

ويحتاج الطالب كذلك إلى ما يأتي بالإضافة إلى ما سبق:

- ١ شريط الاصق انتبيت اللوحة الورق ويغضل ذلك على الدبابيس .
- ٢ فوطة صفراء لتنظيف أدوات الرسم واللوحة عند الاستخدام.
- ٣ ممداة ويفضل نوع جيد لا ينزك أثراً على اللوحة المورق.
- ٤ مسطرة منحنيات وهي متعددة الأشكال وتستعمل لسهولة رسم المنحيات .

تابع أدوات الرسم الهندسي (شكل ١ / ٢) : ٢ - علبة براجل (شكل ١) :

وتحتوى على مجموعة من البراجل أهمها فرجار احتكاك كبير التقسيم (شكل ٢) وريشة تحبير (شكل ٣) وفرجار ياى صغير التقسيم (شكل ٤) وفرجار لماى صغير التقسيم (شكل ٤) وفرجار لرسم الدوائر الصغيرة (شكل ٥) ويمكن إضافة ريشة تحبير بدلًا من المن الرصاص – وقد توجد بعض البراجل الأخرى الصغيرة والمتوسطة (شكلي ٢، ٧) ثم فرجار احتكاك كبير (شكل ٨) الذي يحتاج إلى سن رصاص يشطف على (٥٧٥) – ويمكن استبداله بريشة تحبير عند اللزوم كما يمكن إضافة وصلة له ارسم الدوائر الكبيرة.


٣ - مسطرة قياس (شكل ٩):

وعادة يكون طولها ٣٠ سم مقسمة على سنتيمترات وماليمنرات ويفضل عدم رسم المستقيمات باستخدام حافتها حرضًا على هذه الحافة من التلف ، بل برمم المستقيم المطلوب باستخدام حافة المسطرة (T) أو المثلث وعند أخذ القياس بالمصطرة يجب أن يكون النظر متعامدًا لا مائلًا .

٤ - منقلة لقياس الزوايا (شكل ١٠):

٥ - لموحة الرسم (شكل ١١):

فى النوع العادى تكون من الخشب المتماسك ومستوية المسطح وحافتها اليسرى نحتوى على دليل من الأبنوس أو المعدن التام الاستقامة لتنزلق عليه المسطرة حرف (T) - ومقاسات لوحات الرسم حوالي (٣٥٠ × ٥٠٠ مم أو مضاعفاتها) .



· (# / . K%) · Ayl · · ·

بعد أن تمكن الطالب من اقتباء أدوات الرسم اللازمة يجب عليه الاحتفاظ بها نظيفة ومصبوطة ومعدة لاستحدامها في أي وقت والاتستخدم مطلقا إلا للغرص المحدد لها - وقيما يلى يعض الارشادات الخاصة بالاستعداد للرسم واستعمال الأدوات ،

۱ - عند تثبیت اللوحة الورق یتبع النرتیب الموضیح فی شكل ۱ ثم یحدد برواز خارجی یمثل الحدود الأصلیة للوحة الورق والذي تقص علیه اللوحة عند التشطیب - ثم برواز داخلی یمثل البرواز الثابت للرسم (كما سیأنی شرح ذلك فیما بعد).


ثم ترميم الحطوط الأفقية من اليسار إلى اليمين في اتجاه السهم الموضح وفي حالة رميم الحطوط الرأسية - يمتخدم ادلك المثلثات ويكون اتجاه رميم الخطوط من أسغل إلى أعلى وكذا عند رميم الحطوط الفائلة ترميم كالموصيح في شكل " وشكل ٤ يوصيح طريقة تثبيت المسطرة باليد اليسرى أثناء حركة القلم لرميم الخطوط الأفقية من اليسار إلى اليمين - كما يفصل دوران القلم حول محوره أثناء حركته من اليسار إلى اليمين .

وشكل ٥ يوضح طريقة تثنيت كل من المسطرة والمثلث بالبد اليسرى أثناء حركة القام لرسم الخطوط الرأسية من أسفل إلى أعلى مع دوران القام حول نفسه قليلا أثناء الحركة - ويعصل هى كلا الحالتين السابقين أن يميل القلم على الافقى قليلا هى انجاه حركة البد سواء من البسار إلى اليمين أو من أسعل إلى أعلى .

٢ - يحب الاحتفاظ بسن القلم مبريا ومديبا للأمنان الناشفة أو مشطوفا
 للأسيان الطرية كما مبيق إيصاحه في شكل 1 / 1 - ٣ .

٣ - يجهز رصاص الفرجار بحيث بكون مشطوعا كما في شكل ١ إ
 ١ - ٧ ويميل على الأصى بحوالي ٥٧٥ - وبحيث يكون السن المعدول أطول بقليل (جوالي ٥٠٥ مم) من السن الرصاص أو سن التحبير وذلك قيمة عرسه في الورقة .

عند الجاوس للرسم يعصل أن يكون الضوء ساقطا على اللوحة من جهة اليسار بقدر الإمكان .



تابع استعمال أدوات الرسم (إستعمال الفرچار):

عند استحدام الفرجار كما هو موصيح هي شكل ١ / ٤ تلاحظ ما يلي :

۱ شكل ۱ يوصح طريقة ممك القرجار باليد اليمنى وتوجيه مس العرجار باليد اليسرى لتثبيته في المركز المطلوب ثم يدار الفرجار في لتجاه عقارب الساعة لرسِم الدائرة (شكل ٢).


٢ شكل ٣ يوصح استخدام فرجار التقسيم لتقسيم أي قطعة مستقيمة إلى عدد من الأقسام المتساوية .

٣ – شكل ٤ يوصبح طريقة رسم الدواتر الصعيرة باستحدام فرجار الباى ويعصل استخدام س الفرجار المشار إليه في الشكل حتى لا ينعرس المن أكثر من اللازم في اللوحة .

٤ شكل ٥ يوضع طريقة ضبط فتحة فرجر التقسيم الصعير باستخدام اصبعين من أصابع اليد اليمني ٥ وشكل أ يوصبح الاستخدام العدى العرجار .

ما شكل ٧ يوضح طريقة استغدام فرجار الياي آثناء ضبط فتحة الفرجر التحبير بأصبعي اليد اليمني مع تثبيت سن الفرجار - وشكل ٨ يوضح طريقة استخدام العرجار المتحبير .

١ - شكل ٩ يوصح طريقة استخدام برجل آخر خاص الدوائر الصعيرة حيث يثبت السن ويدار الفرجار بالأصبعين الإبهام والوسطى للحبير أو رسم الدوائر الصعيرة.





٣ الأبعاد القيامية لمورق الرامع ، راشكل ١ ، ٥):


أصدح من الأمور الهمة أن يراعى الأخذ بالأبعاد القياسية لورق الرمم لكى سبهل تداولها ثم ترتبيه وحفظها في ملفات أو أدراح دات أبعاد معينة بطريفة مسلمة وأساس أحد أنظمة المقاسات العيارية (بطام DIN) لوحة مستعيلة مساحتها متراً مريعًا السبة بين عرصه وطولها ١ : ﴿٢٧ ربدًا بكون أبعادها هي ٨٤٦ × ١١٨٩ مم وير مز لها بالرمر (AO) اما مقاسات اللوحات الأقل اتماع فمرسة بحيث تبلع الواجدة منها بصف مسحة اللوحة السنفة لها مع المحافظة على بقص بسبة العرص إلى الطول لكل لوحة أي أن - النفسيم يحدث بتنصيف الصلعين الكبيرين ويلاحظ في ذلك أن يسهل طي اللوحة الكبيرة إلى المقاس (AA) وهو ١٢٩٧٠ مم وذلك أبيسهل طي اللوحة الكبيرة إلى المقاس (AA) وهو ٢٩٧٠ مم وذلك أبعاد ورق التقارير حتى يمكن صم الرسومات إلى التقارير في ملف أبعاد ورق التقارير حتى يمكن صم الرسومات إلى التقارير في ملف أو مجموعة موحدة الشكل والأبعاد (شكل ١)

وشكل ٢ يبي هذه الأنعاد القياسية المحتلفة أورق الرمام حيث كل من البحدين (أ، ، ب) يعطى المقاسات الأصلية لخامة الورق والنعدين (أ، ب) لأبعاد برواز قص اللوحة بعد الرسم والبعدين (أ، ، ب) لتحديد بروار الرسم الداخلى .

وشكل ٣ يبين أبعاد المقاسين الهامين وهما (A3, A4) ومقاس البرواز الداخلي للرسم ، وشكل ١ / ٦ يوصبح طريقة ثني وتطبيق الدمادج السابقة لمورق الرسم لتصل جميعها في النهاية إلى النموذج (A4) وهو يعابل مساحة الدوسيه العادي وبذا يمكن أن توضع جميع المقاسات السابقة بعد طبها في دوسيه واحد ،







١ - 1 أنواع الخطوط المستعملة في الرسم الهندسي : (شكل ١ / ٧) ٠

بظراً لأن الحطوط هي أساس التعبير في الرسم لذا قسمت إلى أنواع محتلفة يعبر كل بوع منها على شيء معين كما يلي :

- (أ) الخطوط المتصلة السميكة: تستخدم التعبير عن الحطوط الظاهرة الأسامية.
 - (ب) الحطوط المتصلة الرقيعة: تستخدم للتعبير عن:
 خطوط الأبعاد خطوط تحديد الأبعاد خطوط التهشير
 علامات التشغيل حطوط قدة اللوب و نحديد بهايته.
- (ج) خطوط شرط (طول الشرطة من ٢ ٤ مم والعراغ حوالي ١ مم) تعير عن الخطوط المختبئة (عير الظاهرة)
- (د) خطوط جيزير سميكة : تستحدم لتحديد مكان المستوى الفاطع .
- (ه) خطوط جدرير رفيعة (شرطة طويلة حوالى ٢٠ مم يبيقها أخرى قصيرة حوالى ٢ مم بينهما فراغ حوالى ١ مم) وتستخدم للتعبير عن:

خطوط المحاور للجسم والثقوب والأقوس - دائره الحطوة للتروس .

(و) خطوط رقيعة متصلة باليد: تستخدم لتحديد القطاعات الجزئية في المسقط الكامل وقد اتفق على نقسيم الحطوط إلى أربع مجموعات مساسبة محتلفة السمك وذلك عبد التحبير - وهذه المجموعات موصحة بالجدول حيث تستحدم المجموعة (١,٢) في رسومات المساحات الكبيرة ثم يليه المجموعة (١,٨) وهكذا . وفي حالة الرسم بالقلم الرصاص يكون التميير يين الأنواع المختلفة للحطوط السابق تكرها بتغيير السمك مصحوبًا بالتغيير في درجة إظهار الخط على ثلاث درجات كما يلى:

١ خطوط أكثر مبوادًا : للحطوط الأساسية (أ) وحطوط الجنرير
 (د) والأنعاد ورؤوس الأسهم .

٢ - خطوط أقل سوادًا: لنطوط الشرط (ج) .

٣ - حطوط خعيعة السواد : لحطوط المحاور (هـ) وخطوط الأبعاد وحطوط التهشير (ب) .

١ - ٥ تصاريف هامة

أولًا ، النقطة القطعة المستقيمة - الشط المستقيم .

١ النقطية النفطه الهنسية لها وصبع مجرد من الطول والعرص و الارتفاع وتنعين على الرسم بتفاطع حطين أو قوسين - و كلم كانت النفطة دقيقة كانت أقرب إلى النفطة الهندسية الصحيحة .

القطعة المستقيمة: هي أقل بعد بين نقطتين - ولها طول محدد وليس
 لها عرص .

١٣ الخط المستقيم هو الحادث من تحرك بقطة في اتجاه و احد لا يتعير وليس له طول محدد ويبشأ أيصا من تقاطع مستوبين .

ثانيًا : الأسطح الهندسية : (شكل ١ / ٨)

(أ) المثلث: هو منطح مستو معنود بثلاثة مستقیمات متقابلة بعصها مع بعض مثنی مثنی وهده المستقیمات تسمی أخسلاع المثلث ویسمی كل من نقط التقابل رأسًا للمثلث، والروایا المحصورة بین أصلاعه تسمی روایا المثلث. واصطلح علی أن تكون العلامة △ احتصارا تكلمة مثلث وتوصع قبل حروقه هكذا △ أب حامثلا.

و قاعدة المثلث هي الصلح المقابل لراوية المثلث المعتبرة رأسًا له ، في حير أنه يمكن أعدار أي صلح كقاعدة للمثلث .

أرتفاع المثلث هو الممود الدارل من الرأس على الفاعدة ، تسمى الراويتان المجاورتان للفاعدة براويتي القاعدة ، وتسمى الراوية المعابلة للقاعدة براوية الرأس .

وأنواع المثلث بالنمية لأضلاعه هي:

آ - مثلث متساوى الأضلاع إذا كانت جميع اصلاعه متساوية (شكل ١) .
 ٢ - مثلث متساوى الساقين إذا كان هيه صلعي متساويان (شكل ٢) .

تمثلث محتلف الأصلاع إذا كانت جميع أصلاعه غير متساوية .
 وأنواع المثلث بالنسبة ازواباد هي .

١ - قائم الراوية إذا كانت إحدى روأياء قائمة (شكل ٣)

٢ – منفرُجُ الزَّاوِيةُ إِدَا كَانَتُ إِحَدَى زُوايَاهُ مَعْرُجَةً (شَكُلُ ٤).

٣ حاد ٱلزُّرُو أَبِيا إِدَا كَانت جميع رَوْ أَبِاهُ حَادة .

(به) الشكل الرياضي: هو سطح مستو محدود بأربعة مستقيمات متقابلة بعصها سع بعص ويمنمي خطوطه الأربعة أصلاعًا كم تسمى نقط التقابل رؤوسًا، ويسمى المستقيم الواصل بين رأسين منقابلين قطرًا،

وتمير الأشكال الرباعية بعصها عن البعص الآجر بالنسبة للأصلاع والروايا كما يلي

١ - المسريع : هو ما كانت جميع أسلاعه متساوية وزواياه الأربع قوائم
 (شكل ٥) .

٢ - المستطيل: هو ما كان تبه كل صلعين متقابلين متساويين ومتو اريين.
 كانت راوياه الأربع قواتم وله طول وعرص (شكل ٦).

٣ - المعين المنتظم: كالمربع ، غير أن راوياه لأ تكون فائمة فهو بذلك كمبوارى الأصلاع كما أن قطريه يكونان متعامدان ومتناسبتين واكتهما غير متناويين (شكل ٧)


٤ - متوازى الأصلاع كالمستطيل عير أن رواياه لا تكون قائمة ، وكل

ر او بدین متعابلتین متساویتین (شکل ۸) .

منعه المتحرف هو شكل رباعي أضلاعه مختلفة الأطوال وفيه منعلا معدل المتحرف هو شكل رباعي أضلاعه مختلفة الأطوال وفيه منعل معوارين يسميان بقاعتيه فإن كان الصلعان غير المتوازيين متماوين سمى شعرفا شمى شعرفا فئم الراوية ، ويسمى الحط الموازي أفاعدتيه من منتصف الارتفاع طلفاعدة المتوسطة لأن مقدارة يساوي نصف مجموع قاعدتيه (شكل ٩) .

٦ - العندرف أو الشكل الرياعي حميع أميلاعه ورواياه محتلفة (شكل ١٠).

- (ش) المضلعات المنتظمة : وهى الأسطح المستوية المحددة بعدد من الأصلاع المتساوية (أكثر من ٤ أصلاع) ورواياها حميعها متساوية ، (شكل ١١) يبين المخصص : (وشكل ١٢) المسبع ، (وشكل ١٤) المشمن .
- (د) الأسطح الدائرية . مثل الدائرة (شكل ١٥) والقطع الناقص (شكل ١٩) والشكل البيصي (شكل ٢٠) والأسطح التي هي أجراء من الدائرة مثل بصف الدائرة (شكل ١٦) والقطعه الدائرية (شكل ١٧) والقطع الدائري (شكل ١٨) .



تَالثًا : الأَجسام الهندسية البسيطة (شكل ١ / ٩) :

العجمة هو جمع محدود من جميع بهايله بسطوح وأحرقه هي خطوط تقاطع السطوح المحيطة به وأوجهه هي الأشكال التي تحيط به أحرف المجمع ، ويكون المحمم معطما إذا كانت أوجهه مصلعات مسطمة منماوية ، وعند ذكر المجمع دون بحبيد بوعه يكون المقصود هو المجمع المنتظم ، ويكون المجمع عير معنظم إذا كانت أوجهه مصلعات عير منساوية وفيما يلى تعاريف أهم المجمعات الهنسية النسطة

۱ - المعشور: المعشور هو المجمع الذي يزيد عدد أوجهه عن أربعة منها قاعدنان متواريتان ومتطابقان ونكون أوجهه الجانبية اشكلا متوارية الأصلاع واصلة بين الأجراب المساوية المنوارية في الماعدين ويسمى المنشور حسب شكل قاعدته ، فإذا كانت مثليه كما في شكلي كانت ربعية كما في شكل ٢ أو مداسية كما في شكل ٧ أو شابية كما في شكل ٨ سمى منشورا رباعيا أو شمانية كما في شكل ٨ سمى منشورا رباعيا أو شداسيا أو ثمانيا وهكذا .

ويسمى المشور مسظما إدا كانت قاعدتاه مصلعين مسظمين ومحور المنشور هو الحط الممنقيم الواصل بين مركري قاعديه وارتفاعه . هو المسافة المحصورة بين قاعدتيه .

وعندما يكون محور المنشور متعامدا مع قاعدتيه يكون المنشور فئما كما في الأشكال الأربعة السابقة.

٢ - المنشور المالل . إذا كان محور المشرر مائلا على قاعدتيه كما
 في شكل ٦ سمى المشور مائلا

المكعب: إدا كابت قاعدة المنشور القائم مربعا و ارتفاعه يعناوى طول صلع القاعدة سمى مكعنا (شكل !)

٤ - الهرم : هو كثير السطوح الدى له قاعدة وأوجهه مكوبة من مثلثات تشغرك رؤوسها في نقطة واحدة تسمى رأس الهرم ، ونقع قاعدة كل مثلث على ضلع من أصلاع العاعدة .

والخط الوأصل من رأس الهرم إلى مركز قاعته يسمى محور الهرم ، ويسمى الهرم ننعا لشكل قاعدته ،

وإدا كانت مثلثة سمى الهرم ثلاثيا كما في شكل ٩ .

وإدا كال مربعة سمى الهرم رياعيا كما في شكل ١٠٠.


وإدا كان محور الهرم عموديا على مستوى قاعدته كان الهرم قائما كما في الشكس السابقين ، وإدا كان المحور مائلا على مستوى القاعدة ممى الهرم ماثلاً كما في شكل ١١ .


ه الاسطوائة: هى المجسم الدائسي من حركة مستقيم يعمل متحنيا معلوما ويوارى في أثده حركته مستقيما معلوما ثابتا يسمى محور الاسطوائة ويسمى المستقيم المتحرك براميم السطح ، والمتحنى الذي يقطعه للراسم بالدس ، ويمير السطح الأسطوائي بدليله هإذا كان الدليل محيطا لدائرة مسبت الاسطوائة دائرية وإدا كان الراسم عمونيا على القاعدة مسبت الأسطوائة فأشحة كما في شكل ١٢ وفي غير ذلك تسمى مائلة وإذا قطعت الاسطوائة القائمة بمستوى يميل على محورها سميت أسطوائة ناقصة كما في شكل ١٣ وإذا قطعت الأسطوائة القائمة بمستوى يوازي قاعدتها كان المقطع الحائث دائرة ، وإذا قطعت الأسطوائة الدائرية بمستوى يوارى محورها كان المقطع الحائث دائرة ، وإذا قطعت الأسطوائة الدائرية بمستوى يوارى محورها كان المقطع الحائث دائرة ، وإذا قطعت الأسطوائة الدائرية بمستوى يوارى


المخروط : هو جمام يتكون سطحه المحروطى من حركة مستقيم يمر بنقطة ثانتة ويمس منحنيا معلوما ، وتعرف النقطة الثابنة برأس المخروط والمستقيم المتحرك براسمه و المنحنى الذي يمس الراسم بالدليل والمسوى الذي يحد السطح المحروطي بسمي بقاعدة المحروط والمستقيم الواصل من رأس المخروط إلى مركز القاعدة يسمى بالمحوز ، وإذا كان المحوز عمونيا على القاعدة سمى بالمحوز ، وإذا كان المحور عمونيا على القاعدة سمى بالمحود ، وإذا كان المحور عمونيا على القاعدة سمى بالمحود ، وإذا كان المحور عمونيا على القاعدة سمى بالمحروط القائم كما في شكل ١٤ وفي غير دلك يسمى مائلا .


٧ - الكرة: هي جسم مستدير يتكون منطحه من دوران نصف محيط دائرة حول قطر ها كما في شكل ١٥ و مركز الكرة هو نصن مركز نصف اندائرة الذي يتكون عنه المنظح ، وكل مستقيم يمر بمركز الكرة وينتهي طرفاه بسطحها يسمى قطرا .


وإدا قطعت الكرة بمستوى فالمقطع الحادث يكون دائرة ونقاطع كرتين معا يحدث دائرة أيصا .














الباب الثباني عمليات تمهيدية

٢ - ١ إستخدام المثلثات في رسم الزوايا الاساسية

اولا - باستخدام المثلث الواحد :

۱ باستخدام المثلث ۳۰ ° ۱۰ کما هو موضيح في شكل ۱ يمكن العصول على الراويتين ۳۰، ۱۰۰ مع لافقي في كلا لاتحاهين، ويتعديل وضع المثلث يمكن العصول على الزوايا ۳۰ الموضيحة في شكل أ .


٢ عاسمتدام المثلث ٥٤° كما هو موضح في شيكل ٢ بفكن الحصوب على لر ويه ٥٤٥ مع الأفقى في كلا الاجهين يفكن محصول على الروابا ٥٤٥ الموضحة في شيكل ب

تَاتِياً: باستخدام المثلثين معا:

في الأوصاع المسة في الأسكال ٢ ، ٤ ، ٥ يمكن الخصول على الرواد ١٥ ، ٥ ، ٥ مع الأففى في كلا الالجاهين

وشكل جـ بس كيفية رسم جميع الزوايا السابقة و هي ١٥° °٣٠° ٥٤° ٩٠° مع الأففى في كلا الاتحاجيس، وبدا يمكن الحصول على الزوايا ٢٥° الموصيحة في شكل د .

> علما بأن الزاوية المكملة للراوية ١٥ هي ١٦٥ و وللراوية ٣٠٠ هي ١٥٠ وللراوية ٥٤٠ هي ١٣٥ وللراوية ٥٤٥ هي ١٠٥



۲ تعین فظمهٔ مینه . ۱ المعطیت
 المعطیت
 (أ ب) قطعه مسعیمه

المطلبوات

بتصنيف القطعة المستقيمة 🕒

. Jari in e

١ – إرسم القطعةِ المستقيمة أ ب بالطول المعلوم .

اركر في أ وبقدة أكبر صابصف أب ارسم قوسين أعلى وأسفل أب، وسفس الفتحة إركز في (ب) و قطع القوسين السبقين في (ج، د) عبل حاد فبقطع أب في (هـ) فتكون هي نقطة التنصيف المطلوبة .

5 J # 05750-

١ يه القوس المعلوم .

نتصيف القوس المعلوم أ 🗓 🔒

خطوات العمل

٢ - اركر في (أ) ويسحة أكثر من نصف القوس أب إرسم قوسين أعلى وأسفل القوس أب ، وبنفس الفتحة إركز في (ب) واقطع القوسين السابقين في (ج، ٤٠).

٣ صل جـ د فيقطع القوس أ ب عى (هـ) فتكون هي بقطة التنصيف المطلوبة .

٢ ٤ إقامة عمود على قطعه مستقيمة من نقطة واقعة عليها المعطيات:

أ ب العطعة المستقيمة المعلومة ، (جـ) التعطة الو قعة عليها .

المطاوب

اقامة عمود على أب س نقطه (جـ) ١

خطوات العمل :

إرسم القطعة المستقيمة أب رحدد بقطة (جـ) عليها .

٧ - إركر في نقطة (جـ) وبعدة مناسبة إرسم نصف دائرة تقطع أ ب في (د، هـ) .

٣ بصحه اكتر من لعنجه لسلعة إركر في كل من (د ، هـ) و در منم قوسين يتقطعان هي (و) ٠

٤ صل حاو فيكون هو العمود المطلوب.

٢ - ٥ إقامة عمود من أحد طرفى قطعة مستقيمة

المعطيات

ا ب العطعة المستقيمة .

المطلوب:


افامه عمود من نقطه (ت)

خطوات العمل:

ارسم العطعة المستعمة , ...

۲ إركر في (ب) وبعده مناسبه إرسم فوسا يقطع أ ب في (ج) ، وبنفس الفتحة إركر في (ج) و قطع القوس في (د) ، ثم إركر في (د) وارحم فوسا الحر يقطع لقوس لاول في (ه) ، ثم إركر في (ه) بنفس الفتحة أيضا واقطع القوس الذبي في (و) .

٣ – صل ب و فيكون هو العمود المطلوب.



٢ ١ إسقاط عمود على قطعة مستقيمة من نقطة خارجة عنها (شكل ٢ / ٦ أ)

المعطبيات:

أب قطعة مستقيمة ، (جـ) عطة حرجة عنها -

المطلوب -

إسقاط عمود من نفطة (حـ) على أب .

خطوات العمل :

إرسم القطعة المستقيمة أن وحدد نقطة (ج) . .

ا إركار في (جـ) وبعده منسبة إرسم قوس يقطع أب في النقطتين (د ، هـ)

٣ - إركر هي كل من (د ، هـ) وبعدة واحدة مناسبة إرسم قوسير بتفاطعان هي (و) .


٤ - صبع المصطرة على النفطتين (و ، ج) ثم ارسم ن ج فيكون هو العمود المطلوب.

العملية السابقة باستخدام المثلثات (شكل ٢ / ٦ ب)

خطوات العمل:

ا طبق أحد صلعى الراوبه انقائمه للمثلث (٥٥ أو ٢٠) على أب وطبق الونز على المسطرة أو المثلث الأجركما في الشكل.
 ٢ - ست المصطره و المثلث الاحر وحرك المثلث الأول سرلها في اسحاه المعطة (جـ) حسى يصل إليها الصلع الثامي للراوية الفاسف بالمثلث . إرصم على حافله من (جـ) مستقيم يتقابل مع أب في (د) فيكون حـ د هو العمود المطلوب .

شكل (٢ / ٢ ~ ج) يبين وضع اخر الاستخدام المثلثات في (قامة العمود المطلوب



٧ ٧ رسم مستقيم يوازي قطعة مستقيمة من نقطة معلومة خارجة عنها المعطبيت

أ ب قطعة مستقيمة ، (جـ) فقطة حارجة عنها .

المطلوب:

رسم مستقیم یواری آ ب مار ۱ بعطه (جه) .

خطوات العمل :

ا إرمام الفطعه المستقيمة أب وحدد مقطة (جـ).

٣ - إركر هي أي نقطة على أ ب ولتبكن (د) مثلاً وبقتحة تساوي حدد إرسع قوساً يقطع أ ب هي (هـ) .

٣ - إركر في (هـ) وينفس الفتحة إرسم قوسا من نقطة (د) .

٤ اركر في ﴿ د - ﴾ و بعده سناوي جاها إقطع القوس في ﴿ و ﴾ . صل و جابكون هو المستقيم العطلوب -

٢ - ٨ تعيين مركز قوس أو دائرة

المعطيات : أ ب قوس من دائرة .

المطلوب -


لعيين مركز القوس † ب ،

خطه أت العمل :

١ - إرسم القوس المعلوم أ ب :

٢ - ارسم أي وبرين غير متواريين هي الفوس مثل من ص ه و ي ٠

٣ - بصف الوبرين من من ء و ن فيتقابلان في نقطة (م) تكون هي المركز المطلوب.



٢ - ٩ رسم مستقيم يوازى قطعة مستقيمة على بعد معلوم (شكل ٢ / ٩ أ)
 المعطيات.

أ م قطعة مستقيمة ، و د البعد المعلوم ،

المطلوب:

رسم مسعهم یواری أ ب ویبعد عنه بعقدار و د


خطوات العمل .

- - ٣ إرسم مماس القوسين يمسهما في (جر، د) يكون هو المستقيم المطلوب

العملية السابقة باستخدام المثلثات (شكل ٢ / ٩ ب)

خطوات العمل:

- ١ . رسم لفظفه المستقيمة أ ب ثم هذ عليها نقطه مثل (و) و قم منها العمود و د (التعد المعلوم) ٠
 - بأى من المثلثين طبق أحد أصلاع المثلث، عبلى أب إ
 - عنق المسطرة أو المثلث الاحر على حد الصلعين الاحرين من المثلث الأول.
- ثب لمصطره او المثلث الأخر وحرك المثلث الأول مبراته في سحاه النفطة (د) حتى يصل ليها، إرسم على حافته المصنفيم د ها يكون هو المستفيم المطلوب .



٢ - ١٠ تقسيم قطعة مستقيمة إلى عدد من الأقسام المتساوية

المعطيات

أس القطعة المسعيمة

المطلوب:

تقسيم أب إلى عدد من الأقسام المنسوية (وليكن ٧ أقسام مثلا) .

خطوات العمل:

إرسم الفطعة المستقيمة أب

١ - ارَّ سمَّ من (ت) مستقيم بصفع مع أ ت راوية خادة مناسبة . ثم قسمة بالفرجار (فتحة مناسبة) إلى ٧ أفسام مكساوته .

٣ - صيل أ ٧ وارسم من نقط التُّقسم مواريات به بالمسطرة والمثلث أو المثلثين معاكما باشكل ، فتحصب على نقط انتقسم بمطلوبه عبلي أ ب٠٠

١١ تقسيم قطعة مستقيمة بنسبة تقسيم معلومة

المعطيبات :

أب القطعية المستعمة.

المطلوب:

غسيم أ بنسبة محددة (ولتكل ٣٠٢ : ٥) مثلا .


خطوات العمل:

محموع اجراء سبه التفسيم هي ٢ + ٣ + ٥ = ١٠ أجراء

1 - إرسم القطعة المستقيمة أ ب.

٣ . رسم من (أ) مستقيم يصبع مع أسار اوية حاده معسسة ، ثم ضمه بالفرحار (فقحه منسبة) الى ١٠ أشام مساوية .

٣ صيل ب ١٠٠ وإرسم من تعطيي التقميم ٢٠٥ مواريات له ، فتحصب على التقسيم بالنسبة القطالوية



۲ ۱۳ تنصیف زاویة معلومة

المعطيسات :

حأ راويله معلومه

المطلبوب

شطبوات العبميل :

- 1 الرسام ضلعي الراوية المعلومة.
- ٢ [ركز هي (أ) ونعتجة مناسبة ارسم قوساً يقطع صلعي الزاوية في (ب ، ج.)
- ٣ سعس العدمة أو أكبر قلبلاً إركر في كل من (ب ، ج) وارسم قوسان بنفاطعن ، في نقطة (د) ،
 - ٤ صبل أد يكون هو المنصف المطلوب .

منحوظة تتبع نفس خطوات العمل عندما تكون الزاوية المطلوب تنصيفها قائمة أو منفرجة .

٣ - ١٣ تنصيف زاوية تنحصر بين مستقيمين غير متقاطعين

المعطيسات :


أب، جدد مستقيمين غير متعطعين بسهم راوية .

المطلوب:

تنصيف الراوية المحصورة بين أب، جدد يدون مدهما،

غطسوات العميل:

- ١ إرسم أب، جد المعطوميس،
- ۲ إرسم المستقيمان به هـ، و هـ يواريان أ ب حـ د ويبعدان عنهما مدافة واهده مناسنة ، فيتقاطع المواريان في نقطه (هـ) ، و هي نفس الراويه الواقعة بين أ ب ، جـ د .
 - ٣ نصف الراوية (ه) بالمنصف هل المطلوب (طعملية السابقة).



٢ تقسيم الزاوية القائمة إلى ثلاث اقسام متساوية المعطيات

لاأ راوية قائمية ،

المطلوب

تفسيمها إلى ٣ أقسام متساوية بالعرجار.

خطسوات العمسان:

١ (رمسم صلعني الراوسة القائمة أ .

۲ اركر في (أ) ويفسحة مناسبة ارسم قوسا يفطع صلعى الفائمة في النفطنين (ب، حـ) وتنفس الفنحة إركر في كل من (ب، عـ) واقطع القوس في النفطنين (د، هـ).

٣ - صل أهم، أد تحصل على الأقسام الألاثة المتساوية قبمة كل منهم ٥٣٠.

منحوظة لا تصلح هذه الطريقة مع الزاويتين الصادة والمنقرجة

۲ رسم زاویه تساوی زاویه أخبری معلومة المعطیسات

◄ أ الراوية المعلومه ، ده قطعه مستعيمة معلومة

المطلوب:

رمسم مستقیم بمین علی ده براویه نسوی راویه أ


خطوات العمسل:

١ إرسم الفطعة المستقيمة . ه. .

۲ - اركر في (أ) و نشخة صاميه إقطع صلعي الراويه المعلومة في التعصيين (ب، جـ)، وينفس الفتحة أيضاً بركر في (هـ) وبرسم قوساً يقطع دهـ في (و).

٣ - إركر في (و) ويعتجة تصارى ب جه القطع الفوس السباق عي بعطة (ل) ،

٤ صل هـ ن تحصل على الزاوية هـ مساوية للراوية أ .



الباب الثالث المضلعات المنتظمة

٣-١ الطرق المختلفة لرسم المثلث

١ رسم المثلث بمعلومية أطوال أضلاعه (شكل ١):
 خطوات المحل :

١ – ازميم الصلع المعلوم أب بالطول (1)

اركز عي (أ) ويعتمة تساوي الطول (II) إرسم قرساً .

ار كر في (ب) وبفتحة تساوى الطول (III) إقطع القوس السابق في (ج)

٤ - صل أجه . بجه تحصل على المثلث المطاوب

٧ رسم العثلث بمعلومية ضلع وزاويتين (شكل ٢):

خطبوات العميال :

١ (رسم الصلع المعبلوم أب بالطول (1)

٢ - إرسم في (أ) إحدي الراويتيس المعلومتين -

الرحم في (ب) الراوبة الأخرى المعلومة ، فيتقاطع صلعى الراوية في (ج)
 تحصل على المثلث المطلوب .

٣- رمسم المثلث بمعلومية طلعين وزاوية (شكل ٣) :

خطــوات العــمـــل ،

١ - إرمنم الصبلع المعلوم اب بالطول (١)

٢ - إرسم في (ب) الراوية المعلومة

۲ إركر في (ب) ريفتمة تساري الطول (H) إقطع منافعي الراوية في (ج)

٤ - صل جـ أ تحصيل على المثلث المطلوب ،

\$ - رسم مثلث قائم الراوية بمعلومية ضلعين (شكل ٤)

خطسوات العسمسل :

١ 4 إرسم الضلع المعسلوم أب بالطول (١) -

٢ بسبف أب وإركر في نقطة المنتسف وأرسم بصف دائرة على أب .

٣ - إركر عى (ب) ويقتصة تسموى الطول (11) إقطع محيط تمنف
 البدائرة عي (ج).

٤ - صل ج أ تحصل على المثلث المطلوب والقائم الراوية في (ج) .

و الارتفاع (شكل ٥) .

خطبوات العميس .

١ - إرسم القاعد، المعلومة أب بالطول (I)

٢ يصيف أي وأقم عمود من نقطة المقتصيف

٣ - اركر هي نقطة المنتصف وبعنجة تساوى الطول (١١١) إقطع العمود هي نقطة

(ج) صل جأ، جات تعصل على المثلث المطاوب،


 ٦ رسم مثلث متساوى الساقين بمعلومية القاعدة وزاويتاها المتساويتيان (شكل ٦):

خطبوات العبعيال:

١ - إرسم الساعدة المسلومة أب بالطول (١)

 $Y = \{(ma \ day) \cdot (\ \psi \cdot) \cdot (\ \phi \cdot)$

٣ صبل جأ، جب تحميل على المثلث المعيلوم



٢ رسم المربع بمعاومية طول قطره ووضع أحد أضلاعه المعطيات :


طول القطر (ل) ووضع الضلع أب .

المطلوب:

رسم مربع قطره يساوي (ل) وفي الوصع المطلوب .

خطوات العمسل:

- ارسم ضلعیں بأی طول متعمدیں وہی الوضع
 المطلوب
 - ٢ نصف الراوية القائمة (ب)
- ٣ [ركز في (ب) ويصحة تساوي طول القطر (ل)
 واقطع المنصف في نقطة (د)
- ٤ إرسم من (د) مستقيمين يواريان صلعى الراوية
 القائمة السابق رسمهما ويتفاطعان معهما في
 نقطتى (أ، ج) نحصان على المربع المطلوب,





٣ - ٣ رسم المربع بمعلومية طول ووضع قطره
 المعطيات :

(ل) القطر المعطوم - أحد وصعه التميطُلوب:

رمنم مربع قطره يساوى (ل) وفي الوصنع المطلوب القطر ،

خطبوات العبميل:

۱ - إرسم القطر أحم بالطول (ل) وفي الوصع العطاوب.

٢ - يصف القطير أجد في (م)

٣ - إركر في (م) ويعتجة تساوى أم اقطع المنصف في بقطبي (د، ب)

٤ - صبل النقط (أ، ب، ح، د) تحصل على المربع المطلوب .

٣ - ٤ رسم المخمس بمعلومية ضلعه (الطريقة الخاصة)

المعطيسات :

أب طول ضلع المخمس المنتظم ،

المطلوب:

رسيم المختمس المنتظيم،

خطسوات العمسل:

- الرميم أب بالطول المعلوم ويصفه في تقطة (م).
- ٧ أقم من (أ) العمود أ س على أ ب ويساويه .
- ٣ صل مس ثم اركز في (م) وبعتجة تساوى مس إرسم قوس يقطع إمتداد ب أ في (ص)٠
- ٤ (کر دی کل من (¹) ، (ب) و بفتحة تماوی ب ص إرسم قوسين أعلا أ ب يتقاطعان دي بقطة (د) .
- اركار في (د) ويقدحة تساوى أب إرسم قومبين ثم اركان في (أ)، (ب) وينفس الفتحة إقطع القومس السابفين
 في النقطتين (هـ)، (حـ).


٦ صل النقط (ب ، ح ، د ، ه ، أ) تحصل على المخمس المنتظم المطلوب ،


ملحوظلة:

يمكن حماب زاوية الرأس لأى مضلع منتظم من العلاقة التالية .

وعلى دلك تكون زوايا العضلعات العنظمة كالتالي :

المئلث المساوى الأصلاع ٦٠° المربع والمستطيل ٩٠° - المحمس ١٠٨° المسلس ١٢٠°إلخ





٣ - ٥ رسم المستس المنتظم يمعلومية طول ضلعه

(أ) باستفدام الفرجار. المعطبات:

أ ب طول ضلع المستمن السينظم المطاوي:

رميم المسدس المنتظم باستخدام العرجار

خطيوات العميل:


۱ -- ارسم أب ثم إركز في (أ) ويفتحه تساوى أب إرسم قوساً وينس الفتحة إركز في (ب) وإقطع القوس في (م) --

۲ لِرکز فی (م) ویعتمه تماوی م ا ارسم دائرة نمر بنقطنی (أ، ب)

٣- بنس الفتحة إركز في (أ) واقطع محيط الدائرة في (و) ثم إركز في (و) واقطع محيط الدائرة في (هـ) كرر العملية حتى تحصل على بقية رؤوس المعدس (د، هـ)

النقط (ب ، حد ، د ، هـ ، و ، أ) تحصل على المسدس المطلوب .

40' w' T



(ب) باستقدام المثلثات

أ ب طول ضلع العميس المنبطيم، المطاوب:

رسم الممنيس المنتظم باستصدام المثلث ٦٠٠

خطوات العمل:

المعطيسات

١- ارسم الصلع المعاوم أب
 ٢- باستخدام المسطرة و المثلث م ١٠٥٠


ررسم الصلعين أو ، ت جـ ، و حدد طولهماناستقدام العرجان ،

" " - كرر العماية المنابقة للحصول على الصلعين و هـ ، جـ د مع مراعاة عكس وضع المثلث كما هو موضيح بالشكل ،

٤ صل هـ د بحصل على المبدير المطلوب .

متحبوظـة:

يمكن إسنحدام العثلث بوصع احر المحصول على راوية ٦٠° أيصا ونلك بجعل ونر العثلث ينطبق على المسطرة ويدم الرسم على الصلع الأخر للراوية ٦٠° كما هو موصح بالشكل الملجق بالحطوة رقم (١).



٣٠ - ٣ رميم المسدس المنتظم بمعلومية قطر
 الدائرة التي تمر برؤوسه

المعطيسات :

(م) الدائرة المعلومة .

المطلوب:

رسم مسس منظم داحل الدائرة .


خطبوات العميل:

الرميم الدائرة المعلومة (م)، ثم
 ارميم القطر أد.

٢ - إركز في (أ) وبنهس الفتحة السابقة
 (نصف قطر الدائرة م) إرسم قوساً يقطع محيط
 الدائرة في النقطنين (و، ب)

٣ - بنفس الفتحة المنابقة أيصاً إركر
 في (د) وارمام قوماً يقطع محيط الدائرة في
 النقطئين (هـ ، جـ) .

٤ - صل النقسط (أ، ب، ج، د
 ١ هـ ، و) تحصل على العمدس العطاوب .



٣ - ٧ رسم المسدس المنتظم بمعلومية
 قطر الدائرة التي تمس أشلاعه

المعطبيسات 🕙

(م) الدائسرة المعملومة.

المطلوب:

رسم المسجس المنظم الدى تـمس أسلاعه محيط الدائرة (م).

خطوات العميل:

ارسم الدائرة (م) ، ثم إرسم مماساً أفتياً عند أسقل نقطة بها .

 ٢ – باستخدام المسطرة والعثلث ٦٠٠ إرسم مماسان الدائرة يتفاطعان مع العماس السابق .

٣ - كرر الخطوة السابقة مع
 عكس وصبع المثلث .

 ٤ – إرسم مماساً أفقياً عند أعلا نقطة للدائرة يتقاطع مع المعاسان السابقين تحصل على الممدس المطلوب .

➂ (Y) (٣ شكل ٨/٣ الطريقة العامة لرسم أي مطلع منتظم بمعلومية طول ضلعه

٣ - ٨ الطريقة العامة لرسم أى مضلع منتظم بمعلومية طول ضلعه

المعطيسات:

أ - طول المصلح العبيظم ،

المطلوب:

رمام عدة مصلعات منتظمة أطوال أسلاع كل منها بساوى أسه.

خطوات العمال :

ارسم أب وأقم من (أ) عمود ، ثم اركر في
 (أ) ويعدجة تساوي (أب) إرسم قوساً يقطع العمود في
 عطة (س).

۲ - میل س پ

٣ - نصف أب ومد المنصف ليقطع سب في
 نعطة (٤) ويقطع القوس في نقطة (٦).

٤ -- بصف العماقة بين النقطنين (٤) ، (٦) هي نقطة (٩) ، ثم افتح الفرجار فتحة تساوى ٤ - ٩ وإركر هي نقطة (٢) وافطع المنصف في نقطة (٢) ، ثم اركز في (٧) وهكدا .


معدما يكون المصلع المنتظم المطلوب
رسمه مقمسا ، اركز في نقطة (٥) على
المسصف (وهي النقطة الدالة على رقم عند
أصلاع المصلع المطلوب) ويعتجة تصاوى ٥ – أ
إرمام دائرة ، ثم قمم محيطها معتجة تصاوى أ ب
نحصل على رؤوس المحسمس المطلوب.

٦ – عندما يكون المصلع المنظم المطاوب رسمه مسدما منظما ، اركز في بقطة (٢) على المنصف وبعتجة تعاوى ٢ – أ ارسم دائرة ثم قسم محيطها بعتجة تساوى أب تحصل على رؤوس المسدس المطلوب .


۷ – عندما یکون المصلع المنظم المطاوب
رسمه مصنعا منتظما ، ارکز فی نقطة (۷)
علی المنصف ویفتحة تساوی ۷ – أ ارسم
دائرة ثم قسم محیطها بقتحة تساوی أب
تحصل علی رؤوس المسنع المطاوب .

وهكدا تتبع نعس الحطوات عدما بكون المصلع المطلوب نو تسع أصلاع أو عشرة أو ... إلح .

Mary Sa



٥٧



الطريقة العامة لرسم أي مضلح منتظم بعظيمية الدائرة التي تمر بنؤود.

المعطيات

(م) الدائرة المعلومة .

المطلوب :

رسم عدة مضلعات منظمة ثمر الدائرة (م) برؤوسها .

خطوات العمل:

إرسم الدائرة (م) والقطر أب وقسمه إلى عدد مساوى لعدد أضلاع المصلع المنتظم المطلوب (وليكن مخمساً) أي القسام (يكتفى دائماً ينقل القسم رقم (٢) إلى القطر أب).

٢ (ركز في (أ) ويعتجة نساوي أب إرمام قوس وبنفس العتجة (ركر في (ب) وارسم قوماً يقطع القوس السابق في (ج) ، ثم صل (ج- ٢) ومده على استقامته ليقطع محيط الدائرة في (د).

٣ - صل ب د فيكون أحد أضلاع المخمس المطلوب عثم بفتحة نساوى ب د غمم محيط الدائرة تحصل على بقية رؤوس المخمس المطلوب .

٤ - صل رؤوس المخمس التحصل على المخمس المنتظم.


ملحوظة : صل (ج.) بلقطة (٢) في كل الحالات عند رمام أي مضلع منتظم

 عندما يكون المضلع المنتظم المطلوب رسمه مسيماً قسم الفطر اب إلى ٧ أَفْعَامَ مَتَعَاوِيةً ، ثُم صل جـ - ٢ ومده على إستقامته ليقطع محبط الدائرة في (د) ، بكون ب د أحد أضلاع المسبع المنتظم ويعتجة تساوى ب د قسم محيط الدائرة تحصل على بقية رؤوس المسمع المنتظم المطلوب. ٣ - عندما يكون المضلع المنتطم المطلوب

رسمه مثمناً قسم القطر أب إلى ٨ أفسام متساوية، ثم كرر نفس الخطوات السابقة لتحصل على العثمن المطلوب.

٧ – عندما يكون المصلع المنظم المطلوب رسعه متسعاً ستظمأ قسم القطر أب إلى ٩ أنسام مساوية، ثم كرر نفس الخطوات المنابقة تحصل على المتميع المنتظم المطلوب -

 ٨ - عندما يكون المصلع المنتظم المطلوب نو عشرة أضلاع قسم القطـــر أب إلى ١٠ أقسام منسلوية ، ثم كرر نفس الحطوات السابقة تحصل على المصلع ذو العشرة أصلاع العطلوب.



تمارين

```
إرسم مربع طول قطره ٦٠ مم وأحد أصلاعه يميل على المستوى الأففى ٣٠٠ حهة اليمين
                                               إرسم مربع طول فطره ٧٠ مم وأحد أصلاعه يميل على المستوى الافقى راوية ٤٥°.


    ٣ - إرسم المربع أب جدد الدى فيه القطر أجد يمثل ٦٠٠ على المستوى الأفقى حهة اليمين وطوله ١٥٠ مم .


    أرسع بالطريفة الحاصة محسماً منتظماً طوال صلعة ٣٥ مل.


                                                                     إرسم مسدمنا منتظماً طول صلعه ٤٠ مم بالطريقتين التاليتين :
                                                                                               أو لا الستحدام الفرجار .
                                                    ئانياً - يستفدام المثلث . • ° .
             ٦ - إرسم المسدس المعتطم أ ب حدد هـ و الدي فيه الصلع ، ب يعبل على العستوى الأفقى ٤٥ مجهة اليمين وطوله ٤٢ مع .
                                                                             ٧ - إرسم مستمياً سنظماً داخل دائرة قطره ٨٢ مم .
                                                 ٨ (م) دائرة قطره ٦٥ مم إرسم المسدس المبنطم الدي نمس أصلاعه الدائرة (م) ٨
                                                                         ارسم بالطريقة العامة مصيعاً مسطم طول صلعه ٣٠ مع


    أرسم مثمنا منتظما طول صلعه ٢٥ مم بالطريقة العامة .


                                              ١١ (م) بالرة فطرها ٧٠ مم إرسم ممبعاً منظماً نفع رؤوسه على محيط الدائرة (م).
                                                           ١٢ - ارسم مصلع معظم دو عشرة أصلاع تعر برؤوسه دائرة قطرها ٨٠ مم .
١٢ - أرسم مستسأ منظماً طول صلعه ٢٥ مم - ثم ارسم على كل من أصلاعه مثلاً متساوى الساقين يكون صلع المستس فيه هو قاعدة المثلث
                                                                                                                 وإرنتياعة ٥٠ مم .
١٤ أب جدد هـ محمس منظم طول صلعه ٣٠ مم أرسم على الصلع أب مثلث متساوى الأصلاع وعلى كل من ب جد، هـ أ تصف بالترة،
                                                                                                 وعلى كل س (جدد، د هـ) مربع.
                                                         ١٥ إرسم الأشكال الموصحة عي التعريبات من تعرين ٣ / ٢ حتى تعريب ٣ / ٥
```











الباب الرابع التماس

٤ - ١ تعاریف (شکل ٤ / ١)

الدائرة (شكل ١):

هى مستوى محاط بخط منحنى مقبل يتكون من تحرك نقطة على بعد ثابت من نقطة أحرى نسمى مركز الدائرة ، و هذا البعد الثابت يسمى نصف النظر – ويسمى الحط المتحتى المقبل محيط الدائرة ،

القطر:

عطر الدائرة قطعة مستقيمة تمر بمركز الدائرة وتنتهى طرفاها على محيط الدائرة ،

القسوس:

هو جزء من محيط الدائرة -

الموترد

هو القطعة المستقيمة الواصلة بين نهايتي قوس ولا تمر بمركر الدائرة .

المساسء

هو المستقيم للدى يمس محيط الدائرة في نقطة واحدة وتسمى للقطة اللماس ، ويكون عمودياً على نصف القطر المار بنقطة التسس هده .

القطعة الدانرية (شكل ٢):

هي جرء من سطح الدائرة محصورة بين قوس ووتر .

القطاع الدائرى:

هو جره من سطح الدائرة محصورة بين قوس وتصعى قطرين.

الدوائر المركزية (شكل ٣):

هى التى تشترك فى المركز وتختلف فى أنصاف الأقطار وتممي بالدوائر ذات المركز العام أو بالدوائر المتمركزة.


وادا اختلف المركزان أصبحنا دائرتين لا مركزيتين (شكل ٤) ، وتسمى المسافة م. مي الاختلاف المركزي .

الدائرتان المتماستان (شكل ٥):

هما اللتان اشترك محيطهما في نفطة واحدة سواء أكانت من الحارج أم الداحل ، ويلاحظ أن نقطة التماس تكون على مستقيم واحد ماراً بالمركرين .

الدائرتان المتقاطعتان (شكل ٦):

هما اللس اشترك محيطاهما في نقطتين ويلاحظ أن يكون المستقيم الواصل بين نقطتي التقطع والمستقيم الواصل بين المركزين متعامدين -



٤ - ٢ رسم دائرة تمس دائرة أخرى عند نقطة معلومة (من الداخل)

المصطرسات :


(م) دائرة معلومة ؛ (أ) يعطة معلومة على محيطها .

المطلوب:

رسم دائرة أحرى (ن) بنصف قطر معلوم تمس الدائرة (م) عند يقطة (أ) من الداحل.

خطوات العمل -

- ١ ارسم الدائرة المعلومة (م) وحدد نقطة (أ) على محيطها .
 - ٢ صل أم وسده على استعامته .
- ٣ إركر هي أ وبعده نساوي بصف قطر سائرة الأحرى (ن) إفطع أم أو بمنداده هي بقطة (ن) فيكون هي مركز الدائرة المطلوبة .
 - ٤ بدهس العتمة الممابقة اركر في (ل) وارسم الدائرة المطلوبة .



٤ ٣ رسم دائرة تمس دائرة أخرى عند نقطة معلومة (من الخارج)

المعطيبات :


(م) دائرة معلومة ، (أ) يقطة معلومة على محيطها .

المطلوب:

رسم دائرة أحرى (ب) بنصف قطر معلوم تمس الدائرة (م) عند نقطة (أ) من الحارج

خطوات العمل:

- ١٠٠ إرسم الدائرة المعلومة (م) وحدد نقطة (أ) على محيطها -
 - ٢ صدل مأ ومده على إستقامته .
- ٣ ﴿ يُركِرُ فِي ﴿ أَ ﴾ ويعدة تُماوي بصف قطر الدامرة الأحرى (ل) واقطع بمنذال م * في نقطة (ل) فلكون هي مركز الذكرة المطلوبة .
 - عنوس العدجة المابعة إركز في (ن) وارسم الدائرة المطلوبة .



٤ - ٤ رسم قوس بنصف قطر معلوم يمس ضلعى زاوية قائمة


المعطيات :

هـ ل ، هـ ع صلعي الراوية القائمة .

المطلبوب:

رسم قوس بنصف قطر معلوم يمس صلعى الراوية .

- 1 إرسم صلعي الراوية القائمة هال : هاع -
- ٣ إركر في (هـ) وتصحة بساوي تصف قصر القوس رسم قوساً يقطع صبيعي الراوية في (س) ، (ص) وهما تقطبي يداية ونهابة القوس المطاوب -
 - ٣ بنفس فنحه الفرجار السابقة يركز في كل من (س) ، (ص) وارسم فوسال يتفطعان في نقطة (ن) فتكون هي مركز القوس المطلوب ،
 - ٤ بعس الفحة فيضا إركز في (ن) وارسم لقوس المطلوب ،



٤ ٥ رسم قوس بنصف قطر معلوم يمس ضلعى زاوية حادة


المعطيات:

ه ع ، ه ص صلعي الراوية الحادة .

المطلوب

رسم قوس بنصف قطر معلوم (مق قوس) يعس صلعى الراوية الحادة .

- ١ إرمام صلعي الراوية الحادة هرع ، هر صل
- الرسم مستقیم یواری ع هـ و ینعد عنه مسافة ساوی (بق موس) ، و مستقیم آخر یواری ص هـ و یبعد عنه مسافه ساوی (بق عوس) أیصا .
 یتفاطع المعتقیمان فی نقطه (ن) فتکون هی مرکز القوس المطلوب .
 - ٣ رسفط من (ن) العمود رس على ع هـ وانعمود رس على هـ ص [س، س، هما بداية ونهاية القوس المطلوب]
 - ٤ إركر في (ں) وبعدة تساوى (بق قوس) إر مام القوس المطلوب .



٤ - ٦ رسم قوس بنصف قطر معلوم يمس ضلعى زاوية منفرجة


المعطيات:

ع هـ ، هـ ص صلعى الراوية المنفرجة .

المطثوب:

رمام قوس بنصاف قطر معلوم (مق هوس) يعمل صلحى الراوية .

- ١ إرمام صلعي الزاوية المعلومة ع هـ، هـ ص
- ۲ إرسم مستقيمان يوارين ع ه ، ه ص ويبعدان عبهما مسافة بساوى بصنف قطر القوس ، يتقاطع الممسقيمان في بعطة (ن) و هي مركز العوس المطلوب .
 - ٣ إسقط من (ن) العمودان ن س, على ع هـ ، ن س, على هـ ص [نقطتي (س,) ، (س,) هما سابة وبهابة القوس المطلوب
 - ٤ إركز في (ن) ويعتمة نساوى (ن س = دس = يق غوس) إرسم القوس المطلوب.



٤ - ٧ رسم قوس بنصف قطر معلوم يمس مستقيم معلوم ونقطة معلومة خارجة عنه


المعطيات:

ا ب مستقيع معلوم وعطه (ج) معلومه وحارجه عنه .

المطلوب :

رسم قوس بنصف قطر معلوم من نقطة (جـ) ويفس ا ب

- ١ ارسم اب وحدد نقطة (جـ) ،
- ٢ إرسم المستقيم ها و يواري ا ب ويبعد عنه مسافة بساوي بصنف قطر الفوس .
- ۲ برکر فی (حد) و بعتجة بساوی بصف قطر الفوس إقطع الممسعيم هـ و فی نقطه (ل) تکول هی مرکز الفوس المطلوب ـ ثم اسفط من (ل) العمود
 العمود ل من علی اب عتکول نقطة (س) هی نقطة النماس علی اب
 - ارکر فی (ن) و بعدة نساوي ن جد ارسم القوس المطلوب .



٤ ٨ رسم قوس يمس مستقيم عند نقطة معلومة عليه ويمر بنقطة أخرى خارجة عنه


المعطيات :

(د) يقطة معلومة على المستقيم اب ، (ج) يقطة معلومة حرجة عيه ،

المطلوب:

رميم قوس يمس المصنقيم ا ب عند (د) ويمر بنفطة (ج) -

- ١ إرسم المصنفيم ١ ب وحدد التقطئين (د ، جـ) .
- ۲ افعم من (د) العمود و د ثم صل دج ٠
- ٣- يصعب جان وما المنصف حتى يفطع العمود داو ، في نقطة (١٠) تكون هي مركز القوس المطلوب -
 - ٤ إركز في (ن) وبعتمة يساوى ن حد إرسم القوس جدد المطلوب.



المعطيات .

(م) دائرة معلومة، أب مستقيم معلوم.

المطلوب:

رسم قوس بنصف قطر معلوم (يق وس) بمس كل من الدائرة (م) والمصنقيم أ ب (من الداخل) .

- إرسم الدائرة (م) والمستقيم أ ب
- ٢ إرمام المستقيم جـ د يواري أ ب ويبعد عنه مسافة تساوي (بق ق ا
- ۳ اركر في (م) ونصحة بسبوى مجموع بصنف قطر الفوس ونصف قطر الديثرة (م) يرضم فوساً يقطع المستقيم جدد في نقطة (ن) تكون مركر العوس المطلوب، ثم صلى إن م نقطع الدائرة (م) في نقطه (س) واسقط من (ن) العمود إن سي على أند (س) ، سي هما نقطتي بذاية ونهاية القوس المطلوب).
 - ٤ إركز في (ن) وبعدمة نساوي بصف قطر القوس إرسم القوس من سي المطلوب.

ا رسم قوس یمس دائرة (أو قوس) عند نقطة معلومة على محیطها وخط مستقیم (من الداخل)

المعطيات

(س) يقطة معلومة على محيط الدائرة المعلومة (م) ، ا ب المستقيم المعلوم .

المطلوب:

رسم قوس يمس الدائرة (م) من الداحل عند نقطة (س) والمستقيم أ ب


خطوات العمل :

```
١ – إرسم الدائرة ( م ) وحدد على محيطها نقطة ( س, ) وكدا المستفيم أ ب .
```

٢ - صبل م سي ومده على استفاميه ، ثم إرسم مماسيُّ للدائرة عبد (سي) يقطع أب في (حم) .

٣- يصف راوية سيد ب ومد المنصف حتى يقطع إمتداد م سيدي في (بر) تكون هي مركز القوس المماس المطلوث ، ثم اسقط من (ب) العمود (ن سيدية والماية القوس المعامن المطلوب)

٤ - إركر في (ن) ونصحة عماوي بي سى إرسم الفوس المطلوب.



١١ رسم قوس بنصف قطر معلوم يمس دائرة (أو قوس) وخط مستقيم (من الخارج)


المعطيات •

(د) الردّ معتومه، ب مستقيم معلوم

المطلوب:

رسم قوس بعصف قطر معلوم (بق قوس) يمس كل من لدائرة (م) والمستقيم أب (من الحارح) .

- · يرسم الدادرة (م) والمستقيم اب
- ٢ ا سم المستقيم (حدد) يواري (ا س) وبيعد عنه مصافة تصاوي (بق ق س) .
- الركر في (م) ومعجة نساوى العرق بين بصف قطر الفوس وبصف قطر الدائرة (م) إرسم قوساً يقطع المستعم جدد في نقطه (ن) وهي مركر الغوس المطلود ثم صل بنم ومده على استفامته ليعظم الدائرة (م) في نقطة (س) ، واسقط من (ب) المعمود بن سي على أب ، (س) ، سي منافقة وبهاية القوس المطلوب).
 - ٤ إركز في (ن) وبعتمة تساوى بصبف قطر العوس ارسم القوس المطلوب.




٤ - ١٢ رسم قوس يمس داره (او قوس) عند نقطة معلومة على محيطها وخط مستقيم (من الخارج)

المعطيات :

المطلوب:

رسم فوس يمس الدائرة (م) من الحارج عبد نقطة (س,) والمستقيم أب

- ١ ارسم الدائرة (م) وحدد على محيطها نقطة (س) ، وكدا المصنقيم أ ب .
- ٢ صل س م ومده على استقامته ، ثم ارسم مماسا للدائرة عدد (س) يعطع اب هي (حـ) -
- ۳ يصف الراويه سي حدب ومد المنصف حتى يقطع امتباد سي م في (ن) تكون هي مركز القوس العماس العطلوب ثم اسقط من (ن) العمود ن من على أب (من ، من هما بداية ونهاية القوس المماس العطلوب) .
 - 2 إركر في (ن) ونقيحه بيناوي ن سي ارسم القوس المطلوب



٤ - ١٣ طريقة رسم مماس لدائرتين (من الخارج)


المعطيات :

المطلوب:

رسم مماس يمس الدائرنين من الحارج ،

- ١ إرسم الدائرتين المعلومتين (م,)، (م,).
- ٢ بأحد المثلثين وليكن المثلث ٦٠ كما بالشكل طبق أحد صلعى الروية الفائمة للمثلث في وصبع يمس الدائرتين تقريباً وطبق المصطرة على الصلع الأخر المثلث ، ثم ثبت المصطرة وحرك المثلث في الجاه الصهم .
- ۳ يستمر في تحريك المثلث حتى بنطبق صلع المثلث على مركر الدائرة (م) كما باشكل وارسم العمود م من تكون نقطة (من) هي إحدى نقطتي المماس المطلوب.
 - وبالمثل كرر العملية وارسم العمود مي سري بكون معطة (سي) هي التعطة الثانية للمماس المطلوب
 - على س تحصل على الممس المطلوب .





٤ - ١٤ طريقة رسم مماس لدائرتين (من الداخل)

المعطينات :

(م) ؛ (م) دائرتين معلومتين ، (ل) المسافة بين مركزيهما .

المطلوب:

رسم مماس للدائرتين من الداحل .

خطوات العمل:


١ الرسم الدائرنين المعلومتين (من) ، (م.) .

٣ - بأحد المثاثين وليكن المثلث ٦٠ كما بالشكل طبق أحد صلعى الراويه العائمة للمثلث في وصنع نمس الدائرنس من الداخل تفريب ، وطبق المسطرة على الصلع الأحر للمثلث ثم ثبت المسطرة وحرك المثلث في اتجاد المنهم .

استمر في تحريك المثلث حتى ينطبق صلع المثلث على مركز الدائرة (م) كما بالشكل وارسم العمود م س كون يقطه (س) هي احدى يقطعي المماس المماس المعلوب.

وعالمثل كرر العملية وارسم العمود م س تكون نقطة (س) هي النقطة الثانية للمماس المطلوب

≥ - صل س س تصل على الممس المطلوب .



٤ ١٥ رسم قوس بنصف قطر معلوم يمس دائرتين (من الداخل)

المعطيات

المطلوب:

رسم قوس ينصف معلوم (عتى _{قرس}) يعسهما من الداخل.


خطوات العمل :

١ - إرسم الداررنان (م) ، (م) .

اركر في (م) ربضحة بق في + بق إرسم فوسا عثم إركر في (م) وبعثجه = بق في له بق إقطع القوس السابق رسمه في نقطه (ن) بكون هي مركز القوس المطلوب .

۳ الرسم من (ن) المستقيم ن م بقطع الدائرة (م) في نقطه (س) ، و المستقيم ن م، يقطع الدائرة (م) في نقطه (س) (نقطتي س ، س هما بداية وثهاية الغوس المطلوب) .

٤ أزكر في (ن) ويعتمه تماوى دق قوس إرسم القوس المطلوب.



٤ ١٦ رسم قوس بنصف قطر معلوم يمس دائرتين معلوميين (من الخارج)


المعطيات :

(م) ، (م) دائرتان معلومتان ، (ل) البعد بين مركريهما .

المطلوب:

رسم قوس ينصف فطر معلوم (بق _{قرس}) يمسهما من التجارج -

- ١ ارسم الدائرتان (م.) ، (م.) ٠
- الركز في (م) ويفتحة = بق قوس بق إرسم فوس ، ثم إركز في (م) وبفتحه = بق فوس بق عطع لفوس بساق في نفطه (ب) لكون هي مركز القوس المطلوب .
- ٣ إرسم من (ن) المصفيم ن م وهذه حتى يقطع الدائرة (م) في نقطة (س) ، والمستقيم ن م ومده حتى نقطع الديرة (م) في نقطة (س) ، (نقطتي سن ، سن هما يداية ونهاية القوس المطلوب) .
 - اركر في (ن) وبعدة بساوي بق فرس الرسم القوس الممس العطلوب -



١٧ رسم قوس بنصف قطر معلوم يمس دائرتين
 إحداهما من الداخل و الأخرى من الخارج (وضع أول) .


المعطيات :

م. ، م. دائر تال معلومتال ، (ل) البعد بين مركريهم .

المطلوب:

رسم موس بنصف قطر معلوم (يق يوس) يمس الدائرة م من المدرج والدائرة م من الدخل

- ١ إرسم الدائريان م ، مي
- ٢ بركر في م ونفحة = في وس بق بريتم فوعد ،
- تُم يركز في م ويفيحة = ف يوس + بني افطع القوس السابق في نفطة (ن) نكون هي مركز الفوس المطلوب.
- ۲ إرسم من (ن) المستقيم ن م ومده حتى بقطع الديرة (م) في نقطه (س) والمستقيم ن من نقطع الدائر مم في نقطه (س) .
 (س ، س فما يداية ومهاية القوس المطبوب)
 - \$ إركار في (ل) ويصحة نماوي الله يول إرسم القوس المماس المطلوب



۱۸ رسم قوس بنصف قطر معلوم یمس دائرتین
 إحداهما من الداخل والأخرى من الخارج (وضع ثان)


المعطينات :


م ، م يدائر تان معلومتان ، بق في (بصف قطر القوس المماس) ،


المطلوب:

رسم القوس المعلوم بصبف فطره يمس (م) من الداحل ، (م) من الحرج ،


- ۱ إرسم م می .
- ٢ إركر في (م) ونعدجة = بق بق بوس إرسم قوس ثم إركر في (م) ونعتجة = بق + بق يوس إفطع القوس السابق في نعطة (ن) تكون هي العركز المطلوب.
 - حسل من ومده على استفامته ليفطع الدائرة (م) في نقطة (س) ثم صل من ويقطع الدائرة (م) في نقطة (س) .
 (سن مس هما بداية ومهاية القوس المطلوب)
 - ٤ إركر في (س) ويعده تساوى بصف قطر القوس (بق _{قوس}) إرسم العوس المماس المطلوب ،










1 + 1"







Cycet







1.7








1.4













110





الباب الضامس

القطباعات المخروطية

ه - ۱ تعاریف:

القطاعات المحروطية هي منصفت تنتج من قطعت مستوية في مسوبات مختلفه في المحروط الكامل والتي يمكن تعريفها حميعا كما بلي (شكل ٥ / ١):

١ الدائرة:

إذا قطع المحروط الفائم بمسوى يواري فاعدته فإن القطاع الدمح يكون دائرة (شكل ١).

٢ - القطع الناقص :


إذا قطع المحروط الفائم بمسبوى يميل على قاعدته براوية أقل من راويه ميل راسم المحروط على الأفقى فين القطاع الدبيج يكون قطعا باقصا (شكل ٧).

٣ -- القطع المكافئ:

إذا قطع المحروط الفائم بمسوى بميل على قاعدته براويه تساوى راوية ميل رسيم المحروط على الأفقى في القطاع الداتج يكون قطعا مكافئا (شكل ٣).

القطع الزائد:

إدا قطع المحروط القائم بمسوى يوارى محوره فإن القطاع النامج يكون قطعا رائدا (شكل ٤) ومعكتفى هنا بدراسة القطع الدقص فعط والطرق الهندسية لرسمه .



٥ - ٢ القطع الشاقص:

مكن تعريف الفطع الدفص دنه المحل الهندين لنقطة بتحرك في منسو بنه نقطة ثانية معلومة (هـ) تمنعي البؤرة ومستقيم معلوم اس ص البينين الدليل ، وتتحرك هذه النقطة نحنت تكون بنيه بعدها عن البؤرة إلى بعدها عن الدليل (أي هـ ن : ن م) ثانية وأقل من الوحدة (شكل ١) .


ويسمى البعد ب المحور الاكتر للفطع الباقص والبعد حدد المحور الأصنعر للقطع النفص..وغذان المحور ان متقاطعان ومتعامدان وبنصف كل منهما الأحر ، ويسمى البعد (هـ هـ") البعد بين البوريين .

كما يسمى كل من الخطين اس من اس ص التليلي القطع الماقص ،

يلاحظ انه عند قطع لكره بمنتول فإن الشكل الحقيقي للقطاع النابج بكول بالرة ، وإذا كان الممسوى الفاطع يميل على أحد المحورين الأساسيين براويه أقل من ٩٠ كان مسقط القطاع النابع قطعا باقصا (شكل ٢) .

وكنلك إد فضعت الأسطوانة بمسوى عمودي على الرئس وبعيل على محور ها براوية أقل من ٩٠ كان منعط لفطاع النامج والدي يطهر هي المستوى الأحر العواري للمحور فطعا ناقصنا (شكل ٣).

وهيما يلي بعص طرق رسم الفطع النافص.



٣ رسم القطع الناقص باستخدام الفرجار (طريقة التقسيم)

المعطيبات :


أب الفطر الأكبر، جد القطر الأصعر،

المطبئوب د

رمام القطع الباقص باستحدام القرجار (طريقة التعميم).

خطوات العمسل:

- ١ إرسم القطرين أب، جد متعامدان ومتناصف في نقطة (و).
- ٣ إركر في بقطة (ب) ويشجة تساوى جدد اقطع أ ب في نقطة (هـ) .
 - ٣ فسم أ هـ إلى ثلاثة أقسم مسارية .
- ﴾ افتح العرجار فنحة = 🌴 أ هـ و يركز في (و) و قطع أ ب في التقصيل (م ، م) (هما مركزي القوسيل الصعيرين للقطع الناقص) -
 - ٥ إرسم من م ، م مستقيمات بعيل على العطر الأكبر براوية ٦٠٠ فتتقاطع في م ، م (هما مركزي القوسين الكبيرين للقطع الناقص)
- ۱ إزكر في (م، م) ونسخة = م أ = م ب إرسم القوسين لصعيرين نم إزكر في م، م وبسخة = م د = م جه إرسم العبيرين تحصل على منحتى القطع النافض المطلوب .



٤ رسم القطع الناقص باستخدام الفرجار (طريقة المثلث)

المعطيسات


أب العطر الأكبر ، جدد القطر الاصعر

المطلوب:

رسم العطع النافص بأستحدام العرجار (طريقة المثلث)

خطوات العمل -

- ١ إرسم العطرين أب ، حدد متعمدان ومتناصفان في نقطة (و).
- ٢ إركار في (أ) وبعدة ساوى و حد إقطع أب عي نقطة (هـ).
- ۲ برمام على و هم المثلث و س هم المتساوى الأصلاع ، ثم يسقط من (س) العمود س من على و هم المثلث و س من ارسم الموس س م, ثم بركر في (و) و بعدة نساوى و م إقطع أ م في بعطة (م) (م ، م ما مركرى الفوسين الصعيرين للعظم الدقص)
- ارسم س م ، م مسعیمت سیل علی العظر الاکیر أ ب براویه ۲۰ فتتفاطع هی م ، م (هم مرکزی الفوسین الکیپرین للعظم الناقص)
 ارسم س م ، م وبعیمة = م أ = م ب إرسم الفوسین الصنعیزین ، ثم إز کر هی م ، م وبعیمة = م د = م ج برسم القوسین الکیپرین محصل علی متحدی القطم الناقص المطلوب .



م رسم القطع الناقص بطريقة الأقواس المتقاطعة

المعطيات:

ا ب الفطر الأكبر حدد القطر الأصعر .


المطلسوب

رسم القطع الدقص بطريقة الأقواس المتفاطعة .

خطوات العمل

- ١ إرسم الفطرين ا ب ، حدد متعمدان ومتناصفان في نقطة (و)
- ٢ (ركر في (هـ) ويصحه نصاوى و ا إقطع ا ب في النقطتين هـ ، هـ هنكونا بؤرتني الفطع .
- عین محموعة من النفط ولنکن ثلاثة مقط ۱ ، ۲ ، ۳ مین و ، هم إرکز في (هم) وبصحة تساوی ۱ ا إرسم قوسین أحدهما أعلا ، ب والاخر أسطه .
 و بدهس الفتحة كرر طعمانیة عند هم پركز في كل من هم ، هم و بضحات نساوى ب ۱ إفظع الاقواس المنابقة في النفط (ح ، ط ، ي ، ك) .
 - ٤ إركر في (هـ، هـ) وكرر العطونين السابقين بفنعات بساوى (أ- ٢ ، ب ٢)، (أ- ٣ ، ب ٣) فتعصل على معموعين أحربين من الأقواس المتفاطعة صل بين نقط نقطع الأقواس بعط منصى يكون هو القطع الناقص المطلوب.

ملحوظه ، كلما زادت نقط التقسيم بين (و ، ه) زادت الأقواس المتقاطعة فيسهل رسم القطع الناقص .



٥ - ٦ رسم القطع الناقص بطريقة الأشعه المتقاطعة

المعطيسات

اب العطر الأكبر، حد القصر الأصعر.

المطلوب :

رسم المقطع الناقص بطريقه الأشعة المتقاطعة .

خطبوات العميل:

- ١ إرسم القطرين أب، حدد متعامدان ومتناصفان هي بقطة (و).
 - ٢ إنشىء على القطرين أ ب ، حدد المستطيل من من عن ،
- ٣ قسم ب ع اللي اي عدد من الأفسام المتساوية وليكن أربعة أقسم في النقط ١ ، ٣ ، ٣ ثم قسم و ب إلى نفس العدد من الأفسام المساوية .
- ٤ من تعطة (حـ) إرسم شعه إلى نقط ليسيم لوافعة على بع ثم من نقطه (د) يرسم أشعه إلى نقط التقسيم الواقعة على و ب وبعد حتى نتقاطع مع الاشعة المصطرة في تنقط ط، ح، ي ، صل النقط ب ، ط، ح، ي ، ح نحصل على ربع منحتى القطع الناقص المطنوب .

كرر العمليتين السابقتين تحصل على ثلاثه أرباع منحنى القطع الدقص المطلوب.

منصوظة : كلما زاد عدد الأقسام المتساوية على بع، وب زادت النقط المعلومة على المنصلي المطلوب

2-13

٥ – ٧ رسم القطع الناقص بطريقة الخيط

المعطيبات

أ .. القطر الأكبر ، حاد القطر الأصنعر. ،


المطلبوب:

رسم القطع الناقص بطريقة الحيط،

خطوات العمل:


- ١ إرسم القطرين أب، حدد متعامتين وعتناصفين في نقطة (و) -
- ٣ عين يؤرين الفطع وذلك بفتح الفرجار فنحه تساوى و أ اتم إركار هي (حـ) و فطع أ ب المقطنين (هـ ، هـ) فنكونا هما بوارسي الفطع الناقص -
- ٣ ثبت ثلاثة بدابيس في النقط (جـ ، هـ ، هـ) ولف حول الدبابيس الثلاثة حيطا رقيع وأعقد طرقيه بحيث يكون الحيط مشدوداً حول الدبابيس الثلاثة .
- ٤ إبراع الدبوس المثنث عبد (حم) وصبع مكانه بس القلم الرصاص وحركه في الجاه عفرات الساعة بحيث يكول الحبط مشدوك دائما وعند إتمام دورة القلم تجد أن بس القلم الرصاص قد رسم منحي القطع الباقص المطلوب .

مندوظه الصمان تتقيذ هذه العملية يسهومة ويسر ترسم على توحة ورقية مثبتة على اللوحة الخشبية ليسهل تثبيت الدبابيس ، حيث بصعب تنفيدها بكراسة المربعات



تمارين

- ١ إرسم باستخدم الفرخير (طريقه التفسيم) قطعاً ناقصت قطراه الأكتر والأصنعر ٨٠ مم ، ٥٥ مم على التربيب -
 - ٢ ~ برسم باستخدام العرجار (طريفة المثلث) قطعاً باقصاً قطراه ٧٥ مم ، ٥٠ مم
 - ٣ إرسم بطريقة الأفراس المنقاطعة قطعاً باقصاً طول قطريه ١٠٠ مم ، ٦٠ مم .
- ٤ إذا علمت أن البحد بين بؤرسي قطع باقص هو ٨٠ مم وطول محوره الأكدر ١٢٠ مم فارسم العطع الناقص بطريقة الأقواس العنقاطعة
 - ٥ إرسم مستطيلا طوله ١١٠ مم وعرضته ٧٠ مم وأبشىء داخله قطعاً باقصاً .
 - ١ إر منم نصنف قطع باقصى داخل مرابع طول صلعه ٧٠ مم يطريفة الأشعة .
 - ٧ أب، حدد قطران لقطع دهوس طولهم ١٢٠ مم، ٨٠ مم، المطلوب رسم هذا القطع بطريقة الحيط،
 - ٨ إرسم الأشكال الموصيحة في تمرين ٥ / ٨



الباب السادس الميسلبة

٦ - ١ الميـل (شكل ١ / ١ - ١):

أحياما بحناج الطالب إلى رسم خط بعيل على أحد المستويات بزاوية ميل معلومة (مثل خوابير التثبيت) - وفي هذه الحالة إما أن تغطى زاوية الميل أو يعطى ظل هذه الزاوية (سبة المقابل على المجاور) ويسمى هذا الظل في هذه الحالة بسبة الميل - ويعبر عنه كما هو موصدح .

ستسال: أرسم مستقيم بميل بنسبة ميل ١: ٨ على الأفقى .

خطوات العمل :


- ١ ارمام القطعة المستغيمة أان أفقيا بطول ٨ سم .
 - ۲ أقم من (ب) العمود ب حد يطول ١ سم .
- ۳ صل أحد فيكون هو المستقيم المطلوب والدى يميل على
 الأفقى (الخط أ ب) بسبة ميل ۱: ۸ أى أن ظل الراوية (أ) = 1/٨

٢- ٢ السلبة: (شكل ٦ / ١ ٢):

عدد خرط الأعمدة المسلوبة يحتاج الأمر إلى معرفة قيمة الملبة العطرية فإذا كان القطر الأصنعر للعمود = ق.

والقطر الأكبر للعمود = ق وطول الجرء العملوب = ل


مثّال : عمود مسلوب طوله = ١٠ سم وقطره الأكبر = ٥ سم وسلته العطرية = ١ : ٥ أوجد القطر الأصحر ثم ارسم المسقط الرأسي لهذا العمود .



وهي كنير من لأحدر بكنت قبمة المنتبة على الرسم كما هو موضيح في المثال السابق مع دكر أحد الاقطار وطول السلبة وقد يستعني عن ذكر السلبة ويكتفي بذكر العظرين وطول السلبة.

بيان السلبة والميل على الرسم:

موضع مر السبة (ك أو حا) أو الميل (ك أو ح) او لا ثم تكت السبه ويلاحظ ال الجاه الرمر بسير إلى إنجه السلبة أو الميل .



الباب السابع مقياس الرسم

٧ ١ مقياس الرسم الاعتبادى:

عند البدء في رسم أي جسم ندرس أبعاده الحرجية ويختار له ورقة رسم مناسبه لكي يرسم بمقياس كامل أي أن البعد الموجود على الورق يساوي نماماً بعد الحسم المعابل ولكن في كثير من الأحيان تكون أبعاد الجسم كبيرة و لا يمكن للرسم بمقياس كنمل أو العكس تكون أبعاد الجسم صغيرة ويصعب رسم الجسم بهذه الأنعاد الصغيرة ولدلك يجب احتيار مقياس رسم مناسب يمكن باستخدامه تمثيل الجسم يأبعاد وحجم مناسبين وفي كل الحالات يجب أن يكتب على الرسم الأبعاد الحقيقية مصرف النظر عن المقياس المرصوم به الرسم ويقصل استخدام المقييس الأنية :

۱ مقیاس کامل: ۱:۱

۲ عبد التصعير: ۱:۲،۱:۵,۲،۱ ۵,۱:۱۰،

٣ - عبد التكبير: ٢:١،٥:١،١:١،١:١،٢:١

وبدا فإن تعريف مقياس الرسم هو عبارة عن السبة بين الطول المرسوم على الورق والطول الحقيقي في الطبيعة أي أن :

مقياس الرسم - الطول المرسوم على الورق مقياس الرسم - الطول المتبقى في الطبيعة

ومثلا إد كان البعد بين نقطيين على الرسم ١٠ سنتيمترات والعسافة الحقيقة في الطبيعة هي سراً واحداً - فيكون مقياس الرسم المستحدم في هذه الحالة هو ١٠: ١٠٠ أي ١: ١٠ ويعني أن ١ سنتيمتر تمثل ١٠ سنتيمتر ات على الطبيعة وبالمثل إدا كان البعد على الرسم هو ٢ سنتيمترات والبعد الحقيقي ٤ مثليمتر فيكون مقياس الرسم المستحدم هو ٢٠: ٤ أي ٥: ١ ويعني أن كل ٥ سنتيمتر على الورق تمثل ١ سنتيمتر على الطبيعة الشروط الواجب توافرها في مقاييس الرسم :

 ال ترسم مقاييس الرسم بدقة وتقسم بعناية ويدون عليها الأبعاد للوحدة وأحزائها .

ل يكون طول المقياس كاف لقياس أكبر بعد للجسم المراد رسمه .
 وتوجد عدة أنواع من مقاييس البرسم أهمها مقياس الرسم الاعتيادى حبث بقسم إلى عدد من الوحدات – ونقسم الوحدة الأولى من اليسار إلى أحراء الوحدة الرئيسية .

مثال – ا

ار مدم مقياساً للرسم ١ : ٥٠ لغياس أمتار وديسمترات وأقصى طول هو دامنار

العميال -

١ - ترسم خطين متواريين البعد بينهما حوالي ١ سم .

٢ - حيث أن انعقياس ١ : ٥٠ يعنى كل ١ سم على الورق يمثل ٥٠ سم على الطبيعة

. . كل ٢ صم على الورق بمثل ١٠٠ سم أى مترًا واحدًا على الطبيعة وعلى ذلك بحدد مساهات كل منها يساوى ٢ سم و هي تعبير على متر على الطبيعة والطول الكلى ١٠ سم .

٣ - يقسم القسم الأول من البسار إلى عشرة أجزاء متساوية بمثل كل
 مدها ١ ديميمنز

٤ - يتمم رسم المقياس كالموصيح في شكل ١/٧
 مثيال ٢

ارسم مفیامًا للرسم أساسه سنتیمترا لکل به مدر ویکمی لقیاس ۳ أمنار ویقراً حتی ۱۰ سم

العبدال :

١ - يرسم حطين متواريين النعد بينهما حوالي ١ سم ٠

۲ - حیث أن المقیاس ۱: ۲۰ أى أن كل ۱ مدم على الورق يعثل ۲٥ سم على الطبیعة وبدا فإن كل ٤سم على الورق تعثل ١٠٠سم أى منرأ واحدا على الطبیعة وعلى دلك محدد مساعت كل مدها بساوى ٤ سم وهي تعبر عن متر على الطبیعة والطول الكلى ١٢ سم

٣ - يقسم القسم الأول من اليسار إلى عشرة أجزاء متساوية ليمثل كل
 مدها ١ ديمبيمتر

٤ - يتمم رسم المقياس كالموصيح في شكل ٧ / ١

مـــــال ٣

ارسم معياسا للرسم ١: ٥ يقرأ حتى مستيمتر واحد وأقصمى طول القياس ٥٠ سم وحدد عليه البعد ٢٣ مستيمترا .

العسمسل:

۱ - حيث أن المقياس ۱: ٥ أى أن كل ۱ مم على الورق يمثل ١٠ يمثل ٥ ستيمترات على الطبيعة وبدا فإن كل ٢ مم على الورق نمثل ١٠ ستيمترات على الطبيعة وعلى دلك تحدد ممافات كل منها يساوى ٢ سم وهي تعبر عن١٠ ستيمتر على الطبيعة والطول الكلى ٥ × ٢ = ١٠ ستيمتر ويتم الرسم كالمثالين الصابقين .


۲ یفهم القهم الأول من الیسار إلى عشرة أجزاء متساویة لیمثل كل
 مدها ۱ سدیمتر – ثم یتمم المقیاس كالموصح فی شكل ۷ / ۱

٧ - ٢ مقياس الرسم التمسيى: (شكل ٧ / ٢)

و لإنشاء هذا النوع نفرض أن المطلوب مقياس ١ : ٢,٥ قيمكن رميم مثلث فعدته أد = ٢,٥ مرة مثل ارتفاعه دهـ (شكل ١) ويكون طول القعدة يسوى اكبر طول مطلوب وليكن ١٠ سم ثم بعمل حطوطا رأسية منوارية ومتقاربة والاستحدامه يطبق البعد الأصلى وليكن (أب) مثلا على القاعدة الأفقية إبتداء من نقطة (أ) بالفرجار - ثم نأخذ البعد الرأميي (ب ج) المقابل لهذا البعد الأفقى - فيكون (ب ج) هو البعد المطلوب .

ويمكل إصافة مقياس آخر وليكل مقيس ١ : ٥ - وذلك بأحد اللعد الرأسي دو يماوى ألى القاعدة (أي ٢٠ مم) وتوصيل أو - فيصبح المعامل أو هو المقياس المطلوب

شكل ٢ يوصبح شكلًا مرسومًا بمقيس ١: ١ وشكل ٣ يوضح شكلا مرسوماً بمقياس ١: ٥,٥ وشكل ٤ يوصبح شكلاً عرسوماً بمقياس ٢,٥ : ١



تسمساريسن

- ١ إرسم مقياساً للرسم ١ : ٢٠ لقياس أمتار وديسيمترات وأقصى طول هو ٣ أمتار .
- ٢ إنشى مقياساً للرسم أساسه ١ سم لكل ٢ متر ويكفى لقياس ٥ أمتار ويقرأ حتى ١٠ سم
- ٣ إرسم مقياماً للرسم ١ : ١٠ يقرأ ١ سم وأقصى طول للقياس ١٠٠ سم وحدد عليه البعد ٧٢سم
- ٤ إنشى مقياساً للرسم أساسه ١ سم لكل متر ويكفى لقياس ٦ أمتار وحدد عليه البعد ٤,٣ متر .
- ه إرسم مقياساً للرسم أساسه ٤ مم لكل منر ويقرأ أمتاراً وديسيمترات وعين عليه البعد ٣,٢ منر .
 - ٣ إرسم مقياساً للرسم ١ : ٥٠ ثقياس أمنار وديسيمترات وعين عليه البعد ٤,٨ متر .
- ٧ إنشى مقياساً للرسم ٥ : ١ لقياس سنتيمترات وملليمترات ويقرأ حتى ٣ مم وعين عليه البعد ٢٣ مم.
 - ٨ إرسم مقياساً للرسم نسبته ١ : ٥ لقياس ديسيمنرات وماليمنرات ويقرأ حتى ٥ ديسيمنرات .

المراجسع

١ - مراجع أجنيية :

- 1 Disegno Tecnico by Stefano, Romeo & Parayia
- 2 Drafting for Industry by Walter C. Brown
- 3 Exercises in Machine Drawing by S.K. Bogolyabov, A. Volnov

٢ - مراجع عربية :

١- كتاب الرسم الهندسي للأستاذ الدكتور فتحى الشريف

٧- أصول الرسم في العمليات الهندسية والرسم الهندسي للأستاذ محمد يوصف همام وآخرين

طبع بالهيئة العامة لشتون المطابع الأميرية

رئيس مجلس الإدارة رمزى السيد شعبان

رقم الإيداع ١٩٩٢ / ١٩٩٢

الترقيم الدولى (- 876- 66 - 977 - 970 - 1.S-B الترقيم

الهيئة العامة لشنون المطابع الأميرية ١٨-١-٥ س ١٩٩٧ – ٣٤ - و٥٥ إ

الرقم الرحلي للكتاب

10017



الهيئة العامة تشئون الطابع الاميية

طبعة ١٩٩٢ / ١٩٩٢ م

- العلم هو الوسيلة الوحيدة التي يرتفع بها شأن الإنسان إلى مرانب الكرامة والشرف.
 - نحن أمة لها مستقبل ... بعقول أينائها وقوة سواتحدهم .
 - التدخين عادة سيئة ، تدمر الصحة ، وتبدد المال .
- من دعائم الديمقراطية أن تعير عن رأيك في حرية ثامة ، وتحترم أيضا حرية الآخرين
 في التحيير عن آرائهم .
- ليس بالحفظ والاستظهار تحظى بالتفوق ... ولكن بالقهم والتحليل والتطبيق تزداد
 معارقك ، وتنمو قدراتك .
- نظافة البيئة وحفظها من التلوث، مسئوليتنا جميعا، وواجهة لحضارتنا العريقة .
- المجافظة على الأجهزة والآلات في موقع عملك ... واجب ديني وقومي قبل أن يكون
 من واجبات المهنة .
- الحرص والشأكد من استعمال الآلات بصورة صحيحة ... تقيك من مخاطر العمل . . . ي
 - لا تترك الماكينة بدون علاحظة أثناء عملها ... وأحبرس من تنظيفها أشاء دورامها .
 - قبوة الملاحظة والانتباه وسرعة البديهة ... تجنيك الأخطاء والأخطار قبل الوقوع فيها -
 - تتحقق لك السلامة والأمان بالتدريب الجيد ولنفيذ تعليمات الأمن العبناعي .